

※ フォコン不良により

印字情報スクロール

再印字

17:12 ~ 21:52

2011/03/11 17:12	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	ON		
* 2011/03/11 17:12	ZD890	アラームプリンタ故障		ON		
* 2011/03/11 17:13	ZD896	オンデマンドプリンタ 2 故障		ON		
2011/03/11 17:14	DA040	S/C 水温度	11 (28.3°)	30.4 °C		正常復帰
2011/03/11 17:14	CD290	原子炉 水位	低 B1	OFF		正常復帰
2011/03/11 17:15	CD291	原子炉 水位	低 B2	OFF		正常復帰
2011/03/11 17:16	BD459	R/Cポンプ 最小流量バイパス弁	閉	ON		
2011/03/11 17:16	BD458	R/Cポンプ 最小流量バイパス弁	開	OFF		
2011/03/11 17:16	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	OFF		
* 2011/03/11 17:16	CD014	S/R弁 Q	動作	ON		
* 2011/03/11 17:16	DA040	S/C 水温度	11 (28.3°)	32.0 > 32.0 °C		
2011/03/11 17:16	BA046	R/Cポンプ 流量	49.5 m ³ /h			正常復帰
2011/03/11 17:16	CA070	原子炉 水位	(N/R)	867 mm		正常復帰
2011/03/11 17:17	BD609	FCS ヒータ A	母線電圧喪失	OFF		正常復帰
2011/03/11 17:17	LD010	RCW1 ポンプ A	運転中	ON		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	02-31 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	CA021	S/R弁 Q	出口温度	164.8 > 150.0 °C		
* 2011/03/11 17:18	CA070	原子炉 水位	(N/R)	794 < 800 mm		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	14-35 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	50-39 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	22-43 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	54-47 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	46-55 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	14-27 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	34-43 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	34-03 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	46-47 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	50-43 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	38-11 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	54-27 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	42-11 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	38-39 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	06-19 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	34-19 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	18-47 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	26-19 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	26-43 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	46-31 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	54-19 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	14-39 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	06-47 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	30-03 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	06-15 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	46-43 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	10-23 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	42-07 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	50-47 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	38-35 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	46-07 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	06-31 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	14-15 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	14-31 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	30-59 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	58-31 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	38-47 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	22-03 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	46-19 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	38-59 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	42-15 位置=77	状態=#04		
* 2011/03/11 17:18	RPI S	制御棒ドリフト 制御棒座標	10-19 位置=77	状態=#04		

印字情報スクロール

[illegible]

印字情報スクロール

*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	02-39	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	22-15	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	22-59	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	10-27	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	18-35	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	38-51	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	02-19	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	18-59	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	30-11	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	58-27	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	46-15	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	22-27	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	46-27	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	06-43	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	42-27	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	18-15	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	34-55	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	50-11	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	06-35	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	10-47	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	22-35	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	50-35	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	22-51	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	14-07	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	22-07	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	42-23	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	10-35	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	38-27	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	14-55	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	38-55	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	30-27	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	14-19	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:18	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	58-23	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:19	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	42-59	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:19	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	06-39	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:19	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	30-43	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:19	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	06-27	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:19	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	10-39	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:19	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	10-31	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:19	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	14-47	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:19	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	42-19	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:19	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	42-51	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:19	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	22-39	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:19	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	26-15	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:19	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	18-43	位置=77	状態=#04
2011/03/11 17:19	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON	
*2011/03/11 17:19	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	18-31	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:19	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	46-23	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:19	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	42-43	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:19	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	42-55	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:19	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	38-31	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:19	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	14-11	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:19	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	42-31	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:19	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	38-15	位置=77	状態=#04

2011/03/11 17:19	CA070	原子炉	水位	(N/R)	840 mm	正常復帰
*2011/03/11 17:20	CA070	原子炉	水位	(N/R)	796 < 800 mm	
2011/03/11 17:21	CD014	S/R弁	Q	動作	OFF	正常復帰
*2011/03/11 17:21	CD291	原子炉	水位	低	B 2	ON
*2011/03/11 17:21	CD290	原子炉	水位	低	B 1	ON
*2011/03/11 17:21	BA046	RCICポンプ		流量	37.5 < 39.2 m3/h	

印字情報スクロール

2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	54-27	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	14-31	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	02-31	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	22-15	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	30-03	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	14-27	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	54-35	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	26-47	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	18-47	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	14-15	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	46-31	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	42-51	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	06-19	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	10-11	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	54-31	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	30-59	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	LD017	T C Wポンプ	C	運転中	ON
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	50-39	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	26-43	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	46-07	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	02-35	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	54-39	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	46-47	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	14-35	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	26-03	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	46-15	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	02-19	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	38-07	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	26-15	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	10-31	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	34-59	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	26-39	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	38-31	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	22-03	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	18-19	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	06-31	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	22-07	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	18-11	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	42-15	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	22-27	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	30-47	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	42-23	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	14-47	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	34-51	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	46-51	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	14-07	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	18-31	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	38-39	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	26-55	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	42-35	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	22-35	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	50-43	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	18-59	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	18-07	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	06-47	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	22-31	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	50-51	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	58-19	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	38-23	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	42-07	正常復帰	位置=00

印字情報スクロール

2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	10-15	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	18-15	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	54-47	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	18-35	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	58-35	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	30-07	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	50-19	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	30-51	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	38-11	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	30-15	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	14-19	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	54-23	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	58-31	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	30-55	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	58-23	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	06-39	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	14-43	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	18-23	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	26-23	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	06-27	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	58-27	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	58-39	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	34-03	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	30-11	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	50-35	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	22-51	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	38-03	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	26-19	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	42-19	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	50-11	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	06-15	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	54-19	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	46-23	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	06-43	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	22-59	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	26-07	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	50-15	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	10-35	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	46-35	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	18-51	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	42-11	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	46-27	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	46-39	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	46-43	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	34-23	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	02-39	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	10-47	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	34-55	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	26-59	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	02-23	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	42-31	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	10-43	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	50-47	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	10-23	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	38-35	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	18-55	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	46-55	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	10-27	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	58-43	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	42-27	正常復帰	位置=00

印字情報スクロール

2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	14-39	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	10-19	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	18-43	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	42-55	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	38-59	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	22-11	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	18-39	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	42-39	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	42-43	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	38-51	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	26-11	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	30-27	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	06-35	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	54-43	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	22-43	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	34-43	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	22-23	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	10-39	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	46-19	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	34-31	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	02-43	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	14-55	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	38-55	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	38-47	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	42-47	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	22-47	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	30-19	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	34-19	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	38-27	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	46-11	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	30-43	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	42-59	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	14-11	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	38-15	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	22-39	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	50-23	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:22	R P I S	制御棒座標	30-23	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:23	LD043	計装用空気圧縮機 B		運転中	OFF
2011/03/11 17:23	R H R	C	待機		
2011/03/11 17:23	R C I C		運転		
2011/03/11 17:23	BD320	H P C S D/G	自動起動不能	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:23	BD321	H P C S 系	論理電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:23	BD283	H P C S 系	作動除外	OFF	
2011/03/11 17:23	BD642	非常用ローカルクーラ (区分3)	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:23	BD497	H P C S C/H P C S S 系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:23	BD644	H P C S D/G H V A C 系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:23	BD037	E C C S 3トリップチャンネル計装器不動作		OFF	
2011/03/11 17:23	DD002	排気筒	放射能高高	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:23	BD252	L P C S 系	作動除外	OFF	
2011/03/11 17:23	BD253	L P C S ポンプ	トリップ	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:23	BD155	R H R ポンプ A	トリップ	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:23	BD154	R H R A 系	作動除外	OFF	
2011/03/11 17:23	BD495	R H R C/R H R S/E E C W A	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:23	BD035	E C C S 1トリップチャンネル計装器不動作		OFF	
2011/03/11 17:23	BD177	R H R B/C 系	作動除外	OFF	
2011/03/11 17:23	BD641	非常用ローカルクーラ B 系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:23	BD496	R H R C/R H R S/E E C W B	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:23	BD036	E C C S 2トリップチャンネル計装器不動作		OFF	
2011/03/11 17:23	BD547	S G T S B 系	起動	OFF	
2011/03/11 17:23	BD481	R C I C 系	作動除外	OFF	

印字情報スクロール

2011/03/11 17:23	BD440	RCIC系	作動	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:23	BD640	非常用ローカルクーラ A系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:23	BD533	SGTS A系	作動除外	OFF	
2011/03/11 17:23	BD539	SGTS A系	起動	OFF	
2011/03/11 17:23	DD065	SGTS 排ガス 放射能高高 (SCIN)		OFF	正常復帰
2011/03/11 17:23	DD066	SGTS 排ガス 放射能高高 (IC)		OFF	正常復帰
2011/03/11 17:23	PD717	RHRポンプ A	起動	停止	
2011/03/11 17:23	PD723	RHRSポンプ A	起動	停止	
2011/03/11 17:23	PD725	RHRSポンプ C	起動	停止	
2011/03/11 17:23	PD731	EECWポンプ A	起動	停止	
2011/03/11 17:23	BD512	SGTS 隔離弁 A	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:23	HPCS-D/G	待機			
2011/03/11 17:23	BD515	SGTS 冷却用連絡弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:23	BD516	SGTS 流量制御弁 A	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:23	ZD924	計算機待機監視 RCIC系待機不全		OFF	
2011/03/11 17:24	PD418	PLR ファーストランバック B		OFF	
2011/03/11 17:24	PD418	PLR ファーストランバック B		ON	
* 2011/03/11 17:24	DD065	SGTS 排ガス 放射能高高 (SCIN)		ON	
* 2011/03/11 17:24	DD066	SGTS 排ガス 放射能高高 (IC)		ON	
2011/03/11 17:24	PD723	RHRSポンプ A	起動	起動	
2011/03/11 17:24	PD725	RHRSポンプ C	起動	起動	
2011/03/11 17:24	PD731	EECWポンプ A	起動	起動	
2011/03/11 17:24	BD036	ECCS 2トリップチャンネル計装器不動作		ON	
2011/03/11 17:24	BD481	RCIC系	作動除外	ON	
2011/03/11 17:24	PD717	RHRポンプ A	起動	起動	
* 2011/03/11 17:24	BD321	HPCS系	論理電源喪失	ON	
* 2011/03/11 17:24	BD497	HPCS/HPCS系	作動除外	ON	
2011/03/11 17:24	BD037	ECCS 3トリップチャンネル計装器不動作		ON	
2011/03/11 17:24	BD252	LPCS系	作動除外	ON	
* 2011/03/11 17:24	BD495	RHRC/RHRS/EECW A	作動除外	ON	
2011/03/11 17:24	BD035	ECCS 1トリップチャンネル計装器不動作		ON	
2011/03/11 17:24	BD177	RHR B/C系	作動除外	ON	
* 2011/03/11 17:24	BD496	RHRC/RHRS/EECW B	作動除外	ON	
2011/03/11 17:24	BD547	SGTS B系	起動	ON	
2011/03/11 17:24	BD533	SGTS A系	作動除外	ON	
* 2011/03/11 17:24	RHR C	不待機			
* 2011/03/11 17:24	RCIC	不待機			
2011/03/11 17:24	ZD924	計算機待機監視 RCIC系待機不全		ON	
* 2011/03/11 17:24	BD513	SGTS 隔離弁 A	閉	OFF	
* 2011/03/11 17:24	BD510	SGTS 切換弁 A	開	ON	
* 2011/03/11 17:24	BD511	SGTS 切換弁 A	閉	OFF	
* 2011/03/11 17:24	BD515	SGTS 冷却用連絡弁 A	閉	OFF	
* 2011/03/11 17:24	BD517	SGTS 流量制御弁 A	閉	OFF	
* 2011/03/11 17:24	BD320	HPCS D/G	自動起動不能	ON	
2011/03/11 17:24	BD283	HPCS系	作動除外	ON	
* 2011/03/11 17:24	BD642	非常用ローカルクーラ (区分3)	作動除外	ON	
* 2011/03/11 17:24	BD644	HPCS D/G HVAC系	作動除外	ON	
2011/03/11 17:24	BD154	RHR A系	作動除外	ON	
* 2011/03/11 17:24	BD641	非常用ローカルクーラ B系	作動除外	ON	
* 2011/03/11 17:24	BD440	RCIC系	作動	ON	
* 2011/03/11 17:24	BD640	非常用ローカルクーラ A系	作動除外	ON	
2011/03/11 17:24	BD539	SGTS A系	起動	ON	
2011/03/11 17:24	BD513	SGTS 隔離弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:24	BD510	SGTS 切換弁 A	開	ON	正常復帰
2011/03/11 17:24	BD511	SGTS 切換弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:24	BD515	SGTS 冷却用連絡弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:24	BD517	SGTS 流量制御弁 A	閉	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 17:24	HPCS-D/G	不待機			
* 2011/03/11 17:24	DD002	排気筒	放射能高高	ON	
* 2011/03/11 17:24	BD155	RHRポンプ A	トリップ	ON	

印字情報スクロール

*2011/03/11 17:25	BD512	SGTS	隔離弁 A	開	OFF	
*2011/03/11 17:25	BD515	SGTS	冷却用連絡弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 17:25	BD516	SGTS	流量制御弁 A	開	OFF	
2011/03/11 17:26	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON	
*2011/03/11 17:26	BD253	LPCSポンプ		トリップ	ON	
2011/03/11 17:27	CA008	S/R弁	B	出口温度	146.7 °C	正常復帰
2011/03/11 17:28	PD724	RHRSポンプ	B	起動	起動	
2011/03/11 17:28	PD726	RHRSポンプ	D	起動	起動	
2011/03/11 17:28	PD724	RHRSポンプ	B	起動	停止	
2011/03/11 17:28	PD726	RHRSポンプ	D	起動	停止	
2011/03/11 17:28	PD724	RHRSポンプ	B	起動	起動	
2011/03/11 17:28	PD726	RHRSポンプ	D	起動	起動	
2011/03/11 17:28	PD732	EECWポンプ	B	起動	起動	
2011/03/11 17:28	LD017	TCWポンプ	C	運転中	OFF	
2011/03/11 17:28	PD724	RHRSポンプ	B	起動	停止	
2011/03/11 17:28	PD726	RHRSポンプ	D	起動	停止	
2011/03/11 17:28	PD732	EECWポンプ	B	起動	停止	
2011/03/11 17:28	PD724	RHRSポンプ	B	起動	起動	
2011/03/11 17:28	PD726	RHRSポンプ	D	起動	起動	
2011/03/11 17:28	PD732	EECWポンプ	B	起動	起動	
2011/03/11 17:28	PD724	RHRSポンプ	B	起動	停止	
2011/03/11 17:28	PD726	RHRSポンプ	D	起動	停止	
2011/03/11 17:28	PD732	EECWポンプ	B	起動	停止	
2011/03/11 17:28	PD724	RHRSポンプ	B	起動	起動	
2011/03/11 17:28	PD726	RHRSポンプ	D	起動	起動	
2011/03/11 17:28	PD732	EECWポンプ	B	起動	起動	
2011/03/11 17:28	PD726	RHRSポンプ	D	起動	停止	
*2011/03/11 17:28	ED094	非常用 D/G	1 A	自動起動不能	ON	
2011/03/11 17:28	PD726	RHRSポンプ	D	起動	起動	
*2011/03/11 17:28	D/G	A	不待機			
2011/03/11 17:29	D/G	A	待機			
2011/03/11 17:29	ED094	非常用 D/G	1 A	自動起動不能	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:29	PD724	RHRSポンプ	B	起動	停止	
2011/03/11 17:29	PD726	RHRSポンプ	D	起動	停止	
2011/03/11 17:29	PD732	EECWポンプ	B	起動	停止	
2011/03/11 17:29	PD724	RHRSポンプ	B	起動	起動	
2011/03/11 17:29	PD726	RHRSポンプ	D	起動	起動	
2011/03/11 17:29	PD732	EECWポンプ	B	起動	起動	
2011/03/11 17:29	PD724	RHRSポンプ	B	起動	停止	
2011/03/11 17:29	PD726	RHRSポンプ	D	起動	停止	
2011/03/11 17:29	PD732	EECWポンプ	B	起動	停止	
2011/03/11 17:30	PD724	RHRSポンプ	B	起動	起動	
2011/03/11 17:30	PD726	RHRSポンプ	D	起動	起動	
2011/03/11 17:30	PD732	EECWポンプ	B	起動	起動	
2011/03/11 17:30	PD724	RHRSポンプ	B	起動	停止	
2011/03/11 17:30	PD726	RHRSポンプ	D	起動	停止	
2011/03/11 17:30	PD732	EECWポンプ	B	起動	停止	
2011/03/11 17:30	PD724	RHRSポンプ	B	起動	起動	
2011/03/11 17:30	PD726	RHRSポンプ	D	起動	起動	
2011/03/11 17:30	PD724	RHRSポンプ	B	起動	停止	
2011/03/11 17:30	PD726	RHRSポンプ	D	起動	停止	
2011/03/11 17:30	PD732	EECWポンプ	B	起動	停止	
2011/03/11 17:30	PD724	RHRSポンプ	B	起動	起動	
2011/03/11 17:30	PD726	RHRSポンプ	D	起動	起動	
2011/03/11 17:30	PD732	EECWポンプ	B	起動	起動	
2011/03/11 17:30	PD724	RHRSポンプ	B	起動	停止	
2011/03/11 17:30	PD726	RHRSポンプ	D	起動	停止	
2011/03/11 17:30	PD732	EECWポンプ	B	起動	停止	
2011/03/11 17:30	PD724	RHRSポンプ	B	起動	起動	
2011/03/11 17:30	PD726	RHRSポンプ	D	起動	起動	
2011/03/11 17:30	PD724	RHRSポンプ	B	起動	停止	

印字情報スクロール

2011/03/11 17:30	PD726	R H R S ポンプ D		起動	停止	
2011/03/11 17:30	LD043	計装用空気圧縮機 B		運転中	OFF	
2011/03/11 17:30	CD015	S/R弁 R		動作	ON	
2011/03/11 17:30	CB009	S/R弁 R		動作	ON	
2011/03/11 17:31	PD411	PLR-P モータ B		振動大	ON	
2011/03/11 17:31	BA046	R C I C ポンプ		流量	49.1 m ³ /h	正常復帰
2011/03/11 17:31	PD411	PLR-P モータ B		振動大	OFF	
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	14-35	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	02-31	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	22-43	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	38-07	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	38-39	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	50-39	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	46-31	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	46-47	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	14-27	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	50-43	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	30-47	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	46-55	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	10-23	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	14-39	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	14-31	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	54-47	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	34-23	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	46-35	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	22-03	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	34-19	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	34-03	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	26-23	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	54-31	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	26-43	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	14-55	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	06-15	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	06-47	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	42-07	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	34-51	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	42-55	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	18-47	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	42-27	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	46-43	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	50-47	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	46-19	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	14-47	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	38-47	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	14-15	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	02-43	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	18-55	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	42-11	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	06-35	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	54-19	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	42-39	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	46-07	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	06-19	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	18-19	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	38-11	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	30-55	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	42-15	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	10-27	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	18-43	位置=77	状態=#04
* 2011/03/11 17:31	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	26-59	位置=77	状態=#04

印字情報スクロール

[illegible]

印字情報スクロール

*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	54-23	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	22-27	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	18-35	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	18-39	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	26-39	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	26-11	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	22-59	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	58-35	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	34-55	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	34-15	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	42-23	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	58-27	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	42-51	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	34-31	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	50-51	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	18-07	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	22-31	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	22-15	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	50-35	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	46-39	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	50-19	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	22-11	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	50-11	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	02-39	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	18-15	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	22-39	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	14-07	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	30-19	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	42-59	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	46-23	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	30-07	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	22-35	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	06-39	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	30-39	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	38-31	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	14-11	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	22-07	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	50-27	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	26-15	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	18-27	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	30-27	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	06-27	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	18-31	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	38-27	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	58-23	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	30-11	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	50-31	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	42-03	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	06-23	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	22-55	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	38-19	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	26-51	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	42-19	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	42-31	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	02-27	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	54-15	位置=77	状態=#04
2011/03/11 17:32	CD291	原子炉	水位	低	B 2	OFF 正常復帰
*2011/03/11 17:32	CA022	S/R弁	R	出口温度	158.8 >	150.0 °C
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	22-19	位置=77	状態=#04
2011/03/11 17:32	CD290	原子炉	水位	低	B 1	OFF 正常復帰

印字情報スクロール

*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	34-47	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	30-35	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	26-27	位置=77	状態=#04
*2011/03/11 17:32	R P I S	制御棒ドリフト	制御棒座標	14-23	位置=77	状態=#04
2011/03/11 17:32	FD132	M/D-RFP	A	吸込弁	開	OFF 正常復帰
2011/03/11 17:32	FD133	M/D-RFP	A	吸込弁	閉	ON 正常復帰
2011/03/11 17:32	FD130	M/D-RFP	A	吐出弁	開	OFF 正常復帰
2011/03/11 17:32	FD131	M/D-RFP	A	吐出弁	閉	ON 正常復帰
2011/03/11 17:32	FD124	M/D-RFP	A	起動条件成立		OFF 正常復帰
2011/03/11 17:32	FD152	M/D-RFP	B	吸込弁	開	OFF 正常復帰
2011/03/11 17:32	FD153	M/D-RFP	B	吸込弁	閉	ON 正常復帰
2011/03/11 17:32	FD150	M/D-RFP	B	吐出弁	開	OFF 正常復帰
2011/03/11 17:32	FD151	M/D-RFP	B	吐出弁	閉	ON 正常復帰
2011/03/11 17:32	FD144	M/D-RFP	B	起動条件成立		OFF 正常復帰
2011/03/11 17:32	FD121	M/D-RFP	A	操作スイッチ自動+切残		OFF 正常復帰
2011/03/11 17:32	FD141	M/D-RFP	B	操作スイッチ自動+切残		OFF 正常復帰
2011/03/11 17:33	ZD931	計算機待機監視	給水系待機不全			OFF
*2011/03/11 17:33	DD073	S/C水温度	B 2	高高		ON
2011/03/11 17:33	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中		ON
2011/03/11 17:33	RHR	C	待機			
2011/03/11 17:33	RCIC		運転			
2011/03/11 17:33	BD320	HPCS	D/G	自動起動不能		OFF 正常復帰
2011/03/11 17:33	BD321	HPCS系		論理電源喪失		OFF 正常復帰
2011/03/11 17:33	BD283	HPCS系		作動除外		OFF
2011/03/11 17:33	BD642	非常用ローカルクーラ (区分3)		作動除外		OFF 正常復帰
2011/03/11 17:33	BD497	HPCS/HPCS系		作動除外		OFF 正常復帰
2011/03/11 17:33	BD644	HPCS D/G HVAC系		作動除外		OFF 正常復帰
2011/03/11 17:33	BD037	ECCS 3トリップチャンネル計装器不動作				OFF
2011/03/11 17:33	DD002	排気筒		放射能高高		OFF 正常復帰
*2011/03/11 17:33	BD259	LPCSポンプ		母線電源有効		OFF
2011/03/11 17:33	BD252	LPCS系		作動除外		OFF
2011/03/11 17:33	BD253	LPCSポンプ		トリップ		OFF 正常復帰
2011/03/11 17:33	BD155	RHRポンプ A		トリップ		OFF 正常復帰
2011/03/11 17:33	BD154	RHR A系		作動除外		OFF
2011/03/11 17:33	BD495	RHRC/RHRS/EECW A		作動除外		OFF 正常復帰
2011/03/11 17:33	BD035	ECCS 1トリップチャンネル計装器不動作				OFF
2011/03/11 17:33	BD177	RHR B/C系		作動除外		OFF
2011/03/11 17:33	BD641	非常用ローカルクーラ B系		作動除外		OFF 正常復帰
2011/03/11 17:33	BD496	RHRC/RHRS/EECW B		作動除外		OFF 正常復帰
2011/03/11 17:33	BD036	ECCS 2トリップチャンネル計装器不動作				OFF
2011/03/11 17:33	BD547	SGTS B系		起動		OFF
2011/03/11 17:33	BD481	RCIC系		作動除外		OFF
2011/03/11 17:33	BD440	RCIC系		作動		OFF 正常復帰
2011/03/11 17:33	BD640	非常用ローカルクーラ A系		作動除外		OFF 正常復帰
2011/03/11 17:33	BD533	SGTS A系		作動除外		OFF
2011/03/11 17:33	BD539	SGTS A系		起動		OFF
2011/03/11 17:33	DD065	SGTS 排ガス 放射能高高 (SCIN)				OFF 正常復帰
2011/03/11 17:33	DD066	SGTS 排ガス 放射能高高 (IC)				OFF 正常復帰
2011/03/11 17:33	PD535	6.9kV M/C 1C		母線電圧 低		ON
2011/03/11 17:33	PD717	RHRポンプ A		起動		停止
2011/03/11 17:33	PD723	RHRSポンプ A		起動		停止
2011/03/11 17:33	PD725	RHRSポンプ C		起動		停止
2011/03/11 17:33	PD731	EECWポンプ A		起動		停止
2011/03/11 17:33	BD512	SGTS 隔離弁 A		開		OFF 正常復帰
2011/03/11 17:33	BD515	SGTS 冷却用連絡弁 A		閉		OFF 正常復帰
2011/03/11 17:33	HPCS-D/G		待機			
2011/03/11 17:33	BD516	SGTS 流量制御弁 A		開		OFF 正常復帰
2011/03/11 17:33	ZD924	計算機待機監視	RCIC系待機不全			OFF
*2011/03/11 17:34	BD513	SGTS 隔離弁 A		閉		OFF
*2011/03/11 17:34	BD510	SGTS 切換弁 A		開		ON

印字情報スクロール

*2011/03/11 17:34	BD511	SGTS	切換弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 17:34	BD515	SGTS	冷却用連絡弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 17:34	BD517	SGTS	流量制御弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 17:34	CD290	原子炉	水位 低	B1	ON	
*2011/03/11 17:34	CD291	原子炉	水位 低	B2	ON	
*2011/03/11 17:34	BD031	ADS	D/W圧力 B	高	ON	
*2011/03/11 17:34	BD210	RHR/ADS	D/W圧力 B	高	ON	
*2011/03/11 17:34	CD296	D/W	圧力 高	B2	ON	
2011/03/11 17:34	DD073	S/C水温度	B2	高高	OFF	正常復帰
*2011/03/11 17:35	CD295	D/W	圧力 高	B1	ON	
*2011/03/11 17:35	BD211	RHR/ADS	D/W圧力 D	高	ON	
2011/03/11 17:35	BD175	RHRポンプ遮断器	C	動作	ON	
*2011/03/11 17:35	BD098	RHR 注入弁	C MO-F006C	開	OFF	
2011/03/11 17:35	PD707	LOCA信号	(非常用D/G 1B起動)		起動	
2011/03/11 17:35	PD719	RHRポンプ	C	起動	起動	
*2011/03/11 17:35	BD099	RHR 注入弁	C MO-F006C	閉	ON	
2011/03/11 17:35	BD098	RHR 注入弁	C MO-F006C	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:35	BD099	RHR 注入弁	C MO-F006C	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 17:35	RHR	C	状態変化中			
*2011/03/11 17:35	BD096	RHR 注入弁	B MO-F006B	開	ON	
2011/03/11 17:35	BD098	RHR 注入弁	C MO-F006C	開	ON	
*2011/03/11 17:35	BD033	ADS	D/W圧力 D	高	ON	
2011/03/11 17:35	DD057	CAMS	B サンプル切替 (D/W)		ON	
2011/03/11 17:35	DD061	CAMS	B NO DATA		OFF	
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	02-31 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	22-15 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	18-47 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	14-35 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	14-31 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	10-11 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	26-47 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	14-15 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	26-43 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	42-51 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	30-03 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	BD186	RHR B/C	封水ポンプ	起動	OFF	
2011/03/11 17:35	LD061	RHR HVAC	B	運転中	ON	
2011/03/11 17:35	BD174	RHRポンプ遮断器	B	動作	ON	
2011/03/11 17:35	PD718	RHRポンプ	B	起動	起動	
2011/03/11 17:35	BD096	RHR 注入弁	B MO-F006B	開	ON	正常復帰
*2011/03/11 17:35	BD097	RHR 注入弁	B MO-F006B	閉	ON	
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	22-03 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	14-27 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	BD097	RHR 注入弁	B MO-F006B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	02-19 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	18-43 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	30-59 正常復帰	位置=00		
*2011/03/11 17:35	BD171	RHR	C ループ圧力	高	ON	
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	02-35 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	22-27 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	46-31 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	14-47 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	30-47 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	14-07 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	46-47 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	26-15 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	46-07 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	06-19 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	54-27 正常復帰	位置=00		
2011/03/11 17:35	RPI S	制御棒座標	14-19 正常復帰	位置=00		

印字情報スクロール

2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	18-51	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	38-07	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	18-19	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	06-31	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	22-31	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	26-39	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	26-55	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	26-03	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	54-35	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	22-43	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	18-07	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	22-07	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	06-47	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	42-03	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	18-31	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	54-31	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	06-35	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	22-35	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	18-11	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	58-19	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	54-39	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	22-51	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	BD099	R H R 注入弁	C	MO-F006C	閉	OFF
*2011/03/11 17:35	DD073	S/C水温度	B2	高高		ON
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	10-15	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	10-23	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	BD097	R H R 注入弁	B	MO-F006B	閉	OFF
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	02-23	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	34-59	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	42-15	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	34-51	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	18-15	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	18-35	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	42-35	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	38-11	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	30-51	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	02-27	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	38-31	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	10-39	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	22-47	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	06-15	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	10-35	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	38-39	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	50-39	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	38-23	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	26-27	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	18-23	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	06-27	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	10-47	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	18-59	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	46-15	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	42-23	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	06-43	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	58-31	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	46-35	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	02-43	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	30-15	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	30-35	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	42-07	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	10-27	正常復帰	位置=00	

印字情報スクロール

2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	46-51	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	58-23	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	58-27	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	06-39	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	26-51	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	50-51	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	26-23	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	54-47	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	26-59	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	10-19	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	58-35	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	14-39	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	22-55	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	02-39	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	58-39	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	18-55	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	50-15	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	34-23	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	46-27	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	22-19	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	26-19	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	42-19	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	30-27	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	54-19	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	54-23	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	42-43	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	22-59	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	14-43	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	50-19	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	14-23	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	50-43	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	30-11	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	34-19	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	10-31	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	46-39	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	34-43	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	50-35	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	30-55	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	30-07	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	38-35	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	38-59	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	46-43	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	26-07	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	34-03	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	38-03	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	26-11	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	30-39	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	10-43	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	42-27	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	42-31	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	30-43	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	14-11	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	50-11	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	58-43	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	18-39	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	42-39	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	22-11	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	38-55	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	46-23	正常復帰	位置=00
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	18-27	正常復帰	位置=00

印字情報スクロール

2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	54-43	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	54-15	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	22-23	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	38-47	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	34-55	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	34-31	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	10-51	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	14-55	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	46-19	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	38-27	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	30-19	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	38-19	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	46-55	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	42-11	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	50-27	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	42-47	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	38-51	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	06-23	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	46-11	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	22-39	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	34-47	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	42-55	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	30-23	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	42-59	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	50-23	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	38-15	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	50-31	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:35	R P I S	制御棒座標	34-15	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:36	BD097	RHR 注入弁	B	MO-F006B	閉	ON
2011/03/11 17:36	BD099	RHR 注入弁	C	MO-F006C	閉	ON
2011/03/11 17:36	RHR	C	運転逸脱			
2011/03/11 17:36	R P I S	制御棒座標	50-47	正常復帰	位置=00	
2011/03/11 17:36	BD096	RHR 注入弁	B	MO-F006B	開	OFF
2011/03/11 17:36	BD098	RHR 注入弁	C	MO-F006C	開	OFF
*2011/03/11 17:36	BD175	RHRポンプ遮断器	C	動作	OFF	
2011/03/11 17:36	PD719	RHRポンプ	C	起動	停止	
2011/03/11 17:36	RHR	C	状態変化中			
2011/03/11 17:36	BD175	RHRポンプ遮断器	C	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:36	BD186	RHR B/C 封水ポンプ		起動	ON	
*2011/03/11 17:36	BD174	RHRポンプ遮断器	B	動作	OFF	
2011/03/11 17:36	PD718	RHRポンプ	B	起動	停止	
2011/03/11 17:36	BD174	RHRポンプ遮断器	B	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:36	BD171	RHR	C	ループ圧力	高	OFF 正常復帰
2011/03/11 17:36	PD418	PLR	ファーストランバック		B	OFF
2011/03/11 17:37	RHR	C	待機			
*2011/03/11 17:37	CA107	再循環ポンプB	第2シールキャビティ圧力	1.67 <	1.67 MPa	
2011/03/11 17:37	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF	
*2011/03/11 17:37	CC025	PLR-P	入口温度変化率	-65.4 <	-55.0 °C/h	
2011/03/11 17:38	CD015	S/R弁	R	動作	OFF	
2011/03/11 17:38	CB009	S/R弁	R	動作	OFF	
2011/03/11 17:38	PD418	PLR	ファーストランバック		B	ON
2011/03/11 17:38	PD535	6.9kV M/C	1C	母線電圧	低	OFF
2011/03/11 17:38	BD259	LPCSポンプ		母線電源有効	ON	正常復帰
*2011/03/11 17:38	BD032	ADS	D/W圧力	C	高	ON
*2011/03/11 17:38	BD215	LPCS/RHR/ADS	DW圧力	C	高	ON
*2011/03/11 17:38	BD214	LPCS/RHR/ADS	DW圧力	A	高	ON
2011/03/11 17:38	PD731	EECWポンプ	A	起動	起動	
*2011/03/11 17:38	BD030	ADS	D/W圧力	A	高	ON
2011/03/11 17:38	PD706	LOCA信号	(非常用D/G	1A起動)	起動	
2011/03/11 17:38	PD723	RHR Sポンプ	A	起動	起動	

印字情報スクロール

2011/03/11 17:38	PD725	RHRSポンプ C	起動	起動
2011/03/11 17:39	BD214	LPCS/RHR/ADS DW圧力A 高	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD215	LPCS/RHR/ADS DW圧力C 高	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	PD535	6.9kV M/C 1C 母線電圧 低	ON	
2011/03/11 17:39	PD706	LOCA信号 (非常用D/G 1A起動)	停止	
2011/03/11 17:39	PD723	RHRSポンプ A	起動	停止
2011/03/11 17:39	PD725	RHRSポンプ C	起動	停止
2011/03/11 17:39	PD731	EECWポンプ A	起動	停止
* 2011/03/11 17:39	BD259	LPCSポンプ 母線電源有効	OFF	
2011/03/11 17:39	PD418	PLR ファーストランバック B	OFF	
2011/03/11 17:39	PD417	PLR ファーストランバック A	OFF	
2011/03/11 17:39	PD417	PLR ファーストランバック A	ON	
2011/03/11 17:39	PD418	PLR ファーストランバック B	ON	
2011/03/11 17:39	BD259	LPCSポンプ 母線電源有効	ON	正常復帰
* 2011/03/11 17:39	BD214	LPCS/RHR/ADS DW圧力A 高	ON	
* 2011/03/11 17:39	BD215	LPCS/RHR/ADS DW圧力C 高	ON	
2011/03/11 17:39	PD535	6.9kV M/C 1C 母線電圧 低	OFF	
2011/03/11 17:39	PD706	LOCA信号 (非常用D/G 1A起動)	起動	
2011/03/11 17:39	PD723	RHRSポンプ A	起動	起動
2011/03/11 17:39	PD725	RHRSポンプ C	起動	起動
2011/03/11 17:39	PD731	EECWポンプ A	起動	起動
* 2011/03/11 17:39	BD497	HPCSC/HPCSS系 作動除外	ON	
2011/03/11 17:39	BD037	ECCS3トリップチャンネル計装器不動作	ON	
2011/03/11 17:39	BD252	LPCS系 作動除外	ON	
2011/03/11 17:39	BD036	ECCS2トリップチャンネル計装器不動作	ON	
2011/03/11 17:39	BD547	SGTS B系	起動	ON
2011/03/11 17:39	BD481	RCIC系 作動除外	ON	
* 2011/03/11 17:39	DD065	SGTS 排ガス 放射能高高 (SCIN)	ON	
* 2011/03/11 17:39	DD066	SGTS 排ガス 放射能高高 (IC)	ON	
2011/03/11 17:39	PD717	RHRポンプ A	起動	起動
* 2011/03/11 17:39	BD320	HPCS D/G 自動起動不能	ON	
* 2011/03/11 17:39	BD321	HPCS系 論理電源喪失	ON	
2011/03/11 17:39	BD283	HPCS系 作動除外	ON	
* 2011/03/11 17:39	BD642	非常用ローカルクーラ (区分3) 作動除外	ON	
* 2011/03/11 17:39	BD644	HPCS D/G HVAC系 作動除外	ON	
* 2011/03/11 17:39	DD002	排気筒 放射能高高	ON	
* 2011/03/11 17:39	BD250	LPCS系 作動	ON	
2011/03/11 17:39	BD154	RHR A系 作動除外	ON	
* 2011/03/11 17:39	BD495	RHRC/RHRS/EECW A作動除外	ON	
2011/03/11 17:39	BD035	ECCS1トリップチャンネル計装器不動作	ON	
2011/03/11 17:39	BD177	RHR B/C系 作動除外	ON	
* 2011/03/11 17:39	BD641	非常用ローカルクーラ B系 作動除外	ON	
* 2011/03/11 17:39	BD496	RHRC/RHRS/EECW B作動除外	ON	
* 2011/03/11 17:39	BD440	RCIC系 作動	ON	
* 2011/03/11 17:39	BD640	非常用ローカルクーラ A系 作動除外	ON	
2011/03/11 17:39	BD533	SGTS A系 作動除外	ON	
2011/03/11 17:39	BD539	SGTS A系	起動	ON
* 2011/03/11 17:39	BD232	LPCS 注入弁 開	OFF	
2011/03/11 17:39	BD233	LPCS 注入弁 閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD238	LPCSポンプ 最小流量バイパス弁 開	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD232	LPCS 注入弁 開	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD230	LPCSポンプ 入口弁 開	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 17:39	RHR C	不待機		
* 2011/03/11 17:39	RCIC	不待機		
2011/03/11 17:39	BD513	SGTS 隔離弁 A 閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD510	SGTS 切換弁 A 開	ON	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD511	SGTS 切換弁 A 閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD515	SGTS 冷却用連絡弁 A 閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD517	SGTS 流量制御弁 A 閉	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 17:39	HPCS-D/G	不待機		

印字情報スクロール

*2011/03/11 17:39	BD155	RHRポンプ A	トリップ	ON	
2011/03/11 17:39	ZD924	計算機待機監視 RCIC系待機不全		ON	
*2011/03/11 17:39	BD153	RHR A系	作動	ON	
*2011/03/11 17:39	BD044	RHR 注入弁 A MO-F006A	開	OFF	
2011/03/11 17:39	BD045	RHR 注入弁 A MO-F006A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD044	RHR 注入弁 A MO-F006A	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD074	RHRポンプ 最小流量バイパス弁 A	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD048	RHR 熱交換器胴側入口弁 A	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD050	RHR 熱交換器胴側出口弁 A	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD155	RHRポンプ A	トリップ	ON	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD040	RHRポンプ プール側入口弁 A	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD254	LPCS/RHR A系 封水ポンプ	起動	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	RHR C	待機			
2011/03/11 17:39	RCIC	運転			
2011/03/11 17:39	BD320	HPCS D/G	自動起動不能	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD321	HPCS系	論理電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD283	HPCS系	作動除外	OFF	
2011/03/11 17:39	BD642	非常用ローカルクーラ (区分3)	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD497	HPCS/HPCS系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD644	HPCS D/G HVAC系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD037	ECCS3トリップチャンネル計装器不動作		OFF	
2011/03/11 17:39	DD002	排気筒	放射能高高	OFF	正常復帰
*2011/03/11 17:39	BD259	LPCSポンプ	母線電源有効	OFF	
2011/03/11 17:39	BD252	LPCS系	作動除外	OFF	
2011/03/11 17:39	BD250	LPCS系	作動	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD153	RHR A系	作動	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD155	RHRポンプ A	トリップ	OFF	
2011/03/11 17:39	BD154	RHR A系	作動除外	OFF	
2011/03/11 17:39	BD495	RHRC/RHRS/EECW A	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD035	ECCS1トリップチャンネル計装器不動作		OFF	
2011/03/11 17:39	BD177	RHR B/C系	作動除外	OFF	
2011/03/11 17:39	BD641	非常用ローカルクーラ B系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD496	RHRC/RHRS/EECW B	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD036	ECCS2トリップチャンネル計装器不動作		OFF	
2011/03/11 17:39	BD547	SGTS B系	起動	OFF	
2011/03/11 17:39	BD481	RCIC系	作動除外	OFF	
2011/03/11 17:39	BD440	RCIC系	作動	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD640	非常用ローカルクーラ A系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD533	SGTS A系	作動除外	OFF	
2011/03/11 17:39	BD539	SGTS A系	起動	OFF	
2011/03/11 17:39	DD065	SGTS 排ガス 放射能高高 (SCIN)		OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	DD066	SGTS 排ガス 放射能高高 (IC)		OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD607	FCSヒータA遮断器接続以外制御電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD214	LPCS/RHR/ADS DW圧力A	高	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	BD215	LPCS/RHR/ADS DW圧力C	高	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:39	PD535	6.9kV M/C 1C	母線電圧 低	ON	
2011/03/11 17:39	PD706	LOCA信号 (非常用D/G 1A起動)		停止	
2011/03/11 17:39	PD717	RHRポンプ A	起動	停止	
2011/03/11 17:39	PD723	RHRSポンプ A	起動	停止	
2011/03/11 17:39	PD725	RHRSポンプ C	起動	停止	
2011/03/11 17:39	PD731	EECWポンプ A	起動	停止	
2011/03/11 17:39	HPCS-D/G	待機			
2011/03/11 17:39	ZD924	計算機待機監視 RCIC系待機不全		OFF	
2011/03/11 17:39	PD418	PLR ファーストランバック B		OFF	
2011/03/11 17:39	PD417	PLR ファーストランバック A		OFF	
2011/03/11 17:40	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	ON	
*2011/03/11 17:40	BD045	RHR 注入弁 A MO-F006A	閉	OFF	
*2011/03/11 17:40	BD074	RHRポンプ 最小流量バイパス弁 A	開	OFF	
*2011/03/11 17:40	BD048	RHR 熱交換器胴側入口弁 A	開	OFF	
*2011/03/11 17:40	BD050	RHR 熱交換器胴側出口弁 A	開	OFF	

印字情報スクロール

*2011/03/11 17:40	BD040	RHRポンプ プール側入口弁 A	開	OFF	
*2011/03/11 17:40	BD254	LPCS/RHR A系 封水ポンプ	起動	OFF	
*2011/03/11 17:40	BD238	LPCSポンプ 最小流量バイパス弁	開	OFF	
*2011/03/11 17:40	BD233	LPCS 注入弁	閉	OFF	
*2011/03/11 17:40	BD230	LPCSポンプ 入口弁	開	OFF	
*2011/03/11 17:40	BD513	SGTS 隔離弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 17:40	BD510	SGTS 切換弁 A	開	ON	
*2011/03/11 17:40	BD511	SGTS 切換弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 17:40	BD515	SGTS 冷却用連絡弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 17:40	BD517	SGTS 流量制御弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 17:41	DD072	S/C水温度 B1	高高	ON	
2011/03/11 17:41	PD411	PLR-P モータ B	振動大	ON	
2011/03/11 17:41	LD017	TCWポンプ C	運転中	ON	
*2011/03/11 17:41	TD050	T-G振動大	トリップ (EHC)	ON	
2011/03/11 17:41	TD050	T-G振動大	トリップ (EHC)	OFF	正常復帰
*2011/03/11 17:41	TA074	励磁機 軸振動	1 2	17.9 >	17.5 mm/100
2011/03/11 17:41	LD070	蒸化器水位調節弁	開	ON	
2011/03/11 17:41	TA074	励磁機 軸振動	1 2	3.1 mm/100	正常復帰
2011/03/11 17:41	PD411	PLR-P モータ B	振動大	OFF	
2011/03/11 17:43	DD072	S/C水温度 B1	高高	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:44	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	OFF	
2011/03/11 17:44	LD070	蒸化器水位調節弁	開	OFF	
2011/03/11 17:44	CC025	PLR-P	入口温度変化率	-46.6 °C/h	正常復帰
2011/03/11 17:45	LD040	所内用空気圧縮機 A	運転中	ON	
2011/03/11 17:46	LD040	所内用空気圧縮機 A	運転中	OFF	
*2011/03/11 17:46	DD072	S/C水温度 B1	高高	ON	
2011/03/11 17:47	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	ON	
2011/03/11 17:48	DD072	S/C水温度 B1	高高	OFF	正常復帰
*2011/03/11 17:49	DD072	S/C水温度 B1	高高	ON	
2011/03/11 17:50	CA021	S/R弁 Q	出口温度	146.3 °C	正常復帰
2011/03/11 17:50	LD017	TCWポンプ C	運転中	OFF	
*2011/03/11 17:51	CA113	PLR-P Bモータ冷却器出口冷却水温度		40.0 >	40.0 °C
2011/03/11 17:51	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	OFF	
*2011/03/11 17:52	BA046	RCICポンプ	流量	39.0 <	39.2 m3/h
2011/03/11 17:52	TD022	タービン緊急軸受油ポンプ	作動	OFF	
2011/03/11 17:52	CD291	原子炉 水位 低	B2	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:52	CD290	原子炉 水位 低	B1	OFF	正常復帰
2011/03/11 17:54	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	ON	
2011/03/11 17:55	PD417	PLR ファーストランバック A		ON	
2011/03/11 17:55	PD417	PLR ファーストランバック A		OFF	
2011/03/11 17:57	PD417	PLR ファーストランバック A		ON	
2011/03/11 17:57	PD418	PLR ファーストランバック B		ON	
2011/03/11 17:57	PD535	6.9kV M/C 1C	母線電圧 低	OFF	
2011/03/11 17:57	BD259	LPCSポンプ	母線電源有効	ON	正常復帰
*2011/03/11 17:57	BD215	LPCS/RHR/ADS DW圧力C	高	ON	
2011/03/11 17:57	PD731	EECWポンプ A	起動	起動	
2011/03/11 17:57	PD723	RHR Sポンプ A	起動	起動	
*2011/03/11 17:58	LC001	TCW 熱交出入口	海水温度差	13.5 >	8.0 °C
2011/03/11 17:58	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	OFF	
2011/03/11 18:00	PD723	RHR Sポンプ A	起動	停止	
2011/03/11 18:00	PD731	EECWポンプ A	起動	停止	
*2011/03/11 18:00	BD259	LPCSポンプ	母線電源有効	OFF	
2011/03/11 18:00	BD215	LPCS/RHR/ADS DW圧力C	高	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:00	PD535	6.9kV M/C 1C	母線電圧 低	ON	
2011/03/11 18:00	PD418	PLR ファーストランバック B		OFF	
2011/03/11 18:00	PD417	PLR ファーストランバック A		OFF	
2011/03/11 18:00	CA070	原子炉 水位 (N/R)		816 mm	正常復帰
*2011/03/11 18:01	CD004	S/R弁 E	動作	ON	
2011/03/11 18:01	PD739	S/R弁 E	開	開	
2011/03/11 18:01	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	ON	

印字情報スクロール

*2011/03/11 18:01	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1062 > 1029 mm	
2011/03/11 18:01	BA046	R C I Cポンプ		流量	46.3 m ³ /h	正常復帰
2011/03/11 18:01	FB000	M/D-RFP A	流量調整弁	全閉	ON	
2011/03/11 18:01	CD004	S/R弁	E	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:01	PD739	S/R弁	E	開	閉	
2011/03/11 18:01	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1004 mm	正常復帰
*2011/03/11 18:02	CA070	原子炉	水位	(N/R)	787 < 800 mm	
2011/03/11 18:02	FB000	M/D-RFP A	流量調整弁	全閉	OFF	
2011/03/11 18:02	CA070	原子炉	水位	(N/R)	822 mm	正常復帰
*2011/03/11 18:02	CD004	S/R弁	E	動作	ON	
2011/03/11 18:02	PD739	S/R弁	E	開	開	
*2011/03/11 18:02	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1164 > 1029 mm	
2011/03/11 18:02	CD004	S/R弁	E	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:02	PD739	S/R弁	E	開	閉	
2011/03/11 18:02	CA070	原子炉	水位	(N/R)	980 mm	正常復帰
*2011/03/11 18:03	BA046	R C I Cポンプ		流量	38.4 < 39.2 m ³ /h	
*2011/03/11 18:03	CA011	S/R弁	E	出口温度	157.6 > 150.0 °C	
*2011/03/11 18:03	CD013	S/R弁	P	動作	ON	
*2011/03/11 18:03	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1103 > 1029 mm	
2011/03/11 18:03	CD013	S/R弁	P	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:04	BA046	R C I Cポンプ		流量	43.7 m ³ /h	正常復帰
2011/03/11 18:04	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1006 mm	正常復帰
*2011/03/11 18:04	CD013	S/R弁	P	動作	ON	
2011/03/11 18:04	PD417	PLR	ファーストランバック	A	ON	
2011/03/11 18:04	PD418	PLR	ファーストランバック	B	ON	
*2011/03/11 18:04	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	R L 上限逸脱	
*2011/03/11 18:04	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1230 > 1029 mm	
2011/03/11 18:04	CD013	S/R弁	P	動作	OFF	正常復帰
*2011/03/11 18:04	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	判定不能	
*2011/03/11 18:04	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率		判定不能	
2011/03/11 18:04	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1439 mm	正常復帰
2011/03/11 18:04	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	1353 mm	正常復帰
2011/03/11 18:04	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率		-1364.3 mm/min	正常復帰
*2011/03/11 18:04	BD214	LPCS/RHR/ADS	DW圧力A 高		ON	
*2011/03/11 18:04	BD215	LPCS/RHR/ADS	DW圧力C 高		ON	
2011/03/11 18:04	PD535	6.9 kV M/C 1C	母線電圧 低		OFF	
2011/03/11 18:04	PD706	LOCA信号 (非常用D/G 1A起動)			起動	
2011/03/11 18:04	PD723	RHRSポンプ A		起動	起動	
2011/03/11 18:04	PD725	RHRSポンプ C		起動	起動	
2011/03/11 18:04	PD731	EECWポンプ A		起動	起動	
2011/03/11 18:04	BD259	LPCSポンプ	母線電源有効		ON	正常復帰
*2011/03/11 18:04	DD065	SGTS 排ガス	放射能高高 (SCIN)		ON	
*2011/03/11 18:04	DD066	SGTS 排ガス	放射能高高 (IC)		ON	
2011/03/11 18:05	PD717	RHRポンプ A		起動	起動	
2011/03/11 18:05	CA070	原子炉	水位	(N/R)	961 mm	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD481	R C I C系		作動除外	ON	
2011/03/11 18:05	BD037	ECCS 3トリップチャンネル計装器不動作			ON	
2011/03/11 18:05	BD036	ECCS 2トリップチャンネル計装器不動作			ON	
*2011/03/11 18:05	BD497	HPCSC/HPCSS系		作動除外	ON	
2011/03/11 18:05	BD252	LPCS系		作動除外	ON	
2011/03/11 18:05	BD547	SGTS B系		起動	ON	
2011/03/11 18:05	BD533	SGTS A系		作動除外	ON	
*2011/03/11 18:05	BD320	HPCS D/G		自動起動不能	ON	
*2011/03/11 18:05	BD321	HPCS系		論理電源喪失	ON	
2011/03/11 18:05	BD283	HPCS系		作動除外	ON	
*2011/03/11 18:05	BD642	非常用ローカルクーラ (区分3)		作動除外	ON	
*2011/03/11 18:05	BD644	HPCS D/G HVAC系		作動除外	ON	
*2011/03/11 18:05	BD250	LPCS系		作動	ON	
*2011/03/11 18:05	BD153	RHR A系		作動	ON	
2011/03/11 18:05	BD154	RHR A系		作動除外	ON	

印字情報スクロール

*2011/03/11 18:05	BD495	RHRC/RHRS/EECW	A作動除外	ON	
2011/03/11 18:05	BD035	ECCS1トリップチャンネル計装器不動作		ON	
2011/03/11 18:05	BD177	RHR B/C系	作動除外	ON	
*2011/03/11 18:05	BD641	非常用ローカルクーラ	B系 作動除外	ON	
*2011/03/11 18:05	BD496	RHRC/RHRS/EECW	B作動除外	ON	
*2011/03/11 18:05	BD440	RCIC系	作動	ON	
*2011/03/11 18:05	BD640	非常用ローカルクーラ	A系 作動除外	ON	
2011/03/11 18:05	BD539	SGTS	A系 起動	ON	
*2011/03/11 18:05	BD232	LPCS 注入弁	開	OFF	
2011/03/11 18:05	BD233	LPCS 注入弁	閉	OFF	正常復帰
*2011/03/11 18:05	BD044	RHR 注入弁 A MO-F006A	開	OFF	
2011/03/11 18:05	BD045	RHR 注入弁 A MO-F006A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD238	LPCSポンプ 最小流量バイパス弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD232	LPCS 注入弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD230	LPCSポンプ 入口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD044	RHR 注入弁 A MO-F006A	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD074	RHRポンプ 最小流量バイパス弁 A	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD048	RHR 熱交換器胴側入口弁 A	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD050	RHR 熱交換器胴側出口弁 A	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD040	RHRポンプ プール側入口弁 A	開	OFF	正常復帰
*2011/03/11 18:05	RHR C	不待機			
2011/03/11 18:05	BD254	LPCS/RHR A系 封水ポンプ 起動		OFF	正常復帰
*2011/03/11 18:05	RCIC	不待機			
2011/03/11 18:05	BD513	SGTS 隔離弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD510	SGTS 切換弁 A	開	ON	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD511	SGTS 切換弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD515	SGTS 冷却用連絡弁 A	閉	OFF	正常復帰
*2011/03/11 18:05	HPCS-D/G	不待機			
2011/03/11 18:05	BD517	SGTS 流量制御弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	ZD924	計算機待機監視 RCIC系待機不全		ON	
2011/03/11 18:05	PD700	非常用 D/G 1A 遮断器投入		OFF	
*2011/03/11 18:05	CD013	S/R弁 P	動作	ON	
*2011/03/11 18:05	DD002	排気筒	放射能高高	ON	
2011/03/11 18:05	BD155	RHRポンプ A	トリップ	ON	
*2011/03/11 18:05	CA073	原子炉 水位 (W/R)	B R L上限逸脱		
*2011/03/11 18:05	CA020	S/R弁 P	出口温度	151.7 > 150.0 °C	
*2011/03/11 18:05	CA070	原子炉 水位 (N/R)		1181 > 1029 mm	
*2011/03/11 18:05	BD607	FCSヒータA遮断器接続以外制御電源喪失		ON	
*2011/03/11 18:05	CC042	原子炉 水位 (W/R) (PBV)	判定不能		
*2011/03/11 18:05	CC060	原子炉 水位 (W/R) (SPDS) 変化率	判定不能		
2011/03/11 18:05	FB001	M/D-RFP B 流量調整弁	全閉	ON	
2011/03/11 18:05	CD013	S/R弁 P	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	PD720	RCIC	起動信号	停止	
2011/03/11 18:05	FB000	M/D-RFP A 流量調整弁	全閉	ON	
2011/03/11 18:05	BD440	RCIC系	作動	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	OFF	
2011/03/11 18:05	PD722	RCIC	止め弁 閉	閉	
*2011/03/11 18:05	BD455	RCIC タービン蒸気入口弁	閉	ON	
2011/03/11 18:05	PD717	RHRポンプ A	起動	停止	
*2011/03/11 18:05	BD467	RCIC タービントリップ絞り弁	閉	ON	
2011/03/11 18:05	CA073	原子炉 水位 (W/R)	B	1469 mm	正常復帰
*2011/03/11 18:05	BD445	RCICポンプ 出口弁	閉	ON	
2011/03/11 18:05	BD458	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	開	ON	
2011/03/11 18:05	CC042	原子炉 水位 (W/R) (PBV)		1441 mm	正常復帰
2011/03/11 18:05	CC060	原子炉 水位 (W/R) (SPDS) 変化率		-294.0 mm/min	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD459	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	閉	OFF	
2011/03/11 18:05	BD459	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	閉	ON	
2011/03/11 18:05	BD480	RCIC作動 主/RFPタービントリップ		OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	PD717	RHRポンプ A	起動	起動	
*2011/03/11 18:05	BD454	RCIC タービン蒸気入口弁	開	OFF	

印字情報スクロール

*2011/03/11 18:05	BD466	RCIC	タービントリップ絞り弁	開	OFF	
2011/03/11 18:05	BD454	RCIC	タービン蒸気入口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD455	RCIC	タービン蒸気入口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD445	RCICポンプ	出口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD458	RCICポンプ	最小流量バイパス弁	開	OFF	
2011/03/11 18:05	RHR	C	待機			
2011/03/11 18:05	BD320	HPCS	D/G	自動起動不能	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD321	HPCS系		論理電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD283	HPCS系		作動除外	OFF	
2011/03/11 18:05	BD642	非常用ローカルクーラ (区分3)		作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD497	HPCS/HPCS系		作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD644	HPCS D/G HVAC系		作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD037	ECCS3トリップチャンネル計装器		不動作	OFF	
2011/03/11 18:05	DD002	排気筒		放射能高高	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD252	LPCS系		作動除外	OFF	
2011/03/11 18:05	BD250	LPCS系		作動	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD153	RHR	A系	作動	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD155	RHRポンプ	A	トリップ	OFF	
2011/03/11 18:05	BD154	RHR	A系	作動除外	OFF	
2011/03/11 18:05	BD495	RHRC/RHRS/EECW	A	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD035	ECCS1トリップチャンネル計装器		不動作	OFF	
2011/03/11 18:05	BD177	RHR	B/C系	作動除外	OFF	
2011/03/11 18:05	BD641	非常用ローカルクーラ	B系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD496	RHRC/RHRS/EECW	B	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD036	ECCS2トリップチャンネル計装器		不動作	OFF	
2011/03/11 18:05	BD547	SGTS	B系	起動	OFF	
2011/03/11 18:05	BD481	RCIC系		作動除外	OFF	
2011/03/11 18:05	BD640	非常用ローカルクーラ	A系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD533	SGTS	A系	作動除外	OFF	
2011/03/11 18:05	BD539	SGTS	A系	起動	OFF	
2011/03/11 18:05	DD065	SGTS	排ガス	放射能高高 (SCIN)	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	DD066	SGTS	排ガス	放射能高高 (IC)	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD607	FCSヒータ	A遮断器接続以外制御電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD214	LPCS/RHR/ADS	DW圧力A	高	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD215	LPCS/RHR/ADS	DW圧力C	高	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	PD535	6.9kV M/C	1C	母線電圧 低	ON	
2011/03/11 18:05	PD706	LOCA信号	(非常用D/G 1A起動)		停止	
2011/03/11 18:05	PD723	RHRSポンプ	A	起動	停止	
2011/03/11 18:05	PD725	RHRSポンプ	C	起動	停止	
2011/03/11 18:05	PD731	EECWポンプ	A	起動	停止	
2011/03/11 18:05		HPCS-D/G		待機		
*2011/03/11 18:05	BD259	LPCSポンプ		母線電源有効	OFF	
2011/03/11 18:05	BD466	RCIC	タービントリップ絞り弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 18:05	BD444	RCICポンプ	出口弁	開	OFF	
2011/03/11 18:05	PD750	RCIC	注入弁	開	閉	
2011/03/11 18:05	PD418	PLR	ファーストランバック	B	OFF	
2011/03/11 18:05	PD722	RCIC		止め弁 閉	閉	
2011/03/11 18:05	PD417	PLR	ファーストランバック	A	OFF	
2011/03/11 18:05	CA070	原子炉	水位	(N/R)	950 mm	正常復帰
2011/03/11 18:05		RCIC		状態変化中		
2011/03/11 18:05	BD467	RCIC	タービントリップ絞り弁	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:05	ZD924	計算機待機監視	RCIC系待機不全		OFF	
*2011/03/11 18:06	BA046	RCICポンプ		流量	0.0 <	39.2 m ³ /h
*2011/03/11 18:06	BA047	RCICポンプ		吐出圧力	0.19 <	0.88 MPa
2011/03/11 18:06	PD717	RHRポンプ	A	起動	停止	
2011/03/11 18:06	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	OFF
2011/03/11 18:06	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁	全閉	OFF
*2011/03/11 18:06	BD462	RCIC	潤滑油クーラ入口弁	開	ON	
*2011/03/11 18:06	BD463	RCIC	潤滑油クーラ入口弁	閉	OFF	
*2011/03/11 18:06	BD441	RCIC	封水ポンプ	運転中	OFF	

印字情報スクロール

*2011/03/11 18:06 RCIC 不待機

2011/03/11 18:06 ZD924 計算機待機監視 RCIC系待機不全 ON

2011/03/11 18:06 PD417 PLR ファーストランバック A ON

2011/03/11 18:06 PD418 PLR ファーストランバック B ON

2011/03/11 18:06 PD417 PLR ファーストランバック A OFF

2011/03/11 18:06 PD418 PLR ファーストランバック B OFF

*2011/03/11 18:06 BD045 RHR 注入弁 A MO-F006A 閉 OFF

*2011/03/11 18:06 BD074 RHRポンプ 最小流量バイパス弁 A 開 OFF

*2011/03/11 18:06 BD048 RHR 熱交換器胴側入口弁 A 開 OFF

*2011/03/11 18:06 BD050 RHR 熱交換器胴側出口弁 A 開 OFF

*2011/03/11 18:06 BD040 RHRポンプ プール側入口弁 A 開 OFF

*2011/03/11 18:06 BD254 LPCS/RHR A系 封水ポンプ 起動 OFF

*2011/03/11 18:06 BD238 LPCSポンプ 最小流量バイパス弁 開 OFF

*2011/03/11 18:06 BD233 LPCS 注入弁 閉 OFF

*2011/03/11 18:06 BD230 LPCSポンプ 入口弁 開 OFF

*2011/03/11 18:06 BD513 SGTS 隔離弁 A 閉 OFF

*2011/03/11 18:06 BD510 SGTS 切換弁 A 開 ON

*2011/03/11 18:06 BD511 SGTS 切換弁 A 閉 OFF

*2011/03/11 18:06 BD515 SGTS 冷却用連絡弁 A 閉 OFF

*2011/03/11 18:06 BD517 SGTS 流量制御弁 A 閉 OFF

2011/03/11 18:07 LA040 SWポンプ 吐出ヘッダ 圧力 0.12 MPa 正常復帰

2011/03/11 18:07 CA022 S/R弁 R 出口温度 146.2 °C 正常復帰

*2011/03/11 18:08 BD320 HPCS D/G 自動起動不能 ON

*2011/03/11 18:08 BD321 HPCS系 論理電源喪失 ON

2011/03/11 18:08 BD283 HPCS系 作動除外 ON

*2011/03/11 18:08 BD642 非常用ローカルクーラ (区分3) 作動除外 ON

*2011/03/11 18:08 BD497 HPCS C/HPCS S系 作動除外 ON

*2011/03/11 18:08 BD644 HPCS D/G HVAC系 作動除外 ON

2011/03/11 18:08 BD037 ECCS 3トリップチャンネル計装器不動作 ON

*2011/03/11 18:08 DD002 排気筒 放射能高高 ON

2011/03/11 18:08 BD259 LPCSポンプ 母線電源有効 ON 正常復帰

2011/03/11 18:08 BD252 LPCS系 作動除外 ON

*2011/03/11 18:08 BD250 LPCS系 作動 ON

*2011/03/11 18:08 BD155 RHRポンプ A トリップ ON

2011/03/11 18:08 BD154 RHR A系 作動除外 ON

*2011/03/11 18:08 BD495 RHRC/RHRS/EECW A作動除外 ON

2011/03/11 18:08 BD035 ECCS 1トリップチャンネル計装器不動作 ON

2011/03/11 18:08 BD177 RHR B/C系 作動除外 ON

*2011/03/11 18:08 BD641 非常用ローカルクーラ B系 作動除外 ON

*2011/03/11 18:08 BD496 RHRC/RHRS/EECW B作動除外 ON

2011/03/11 18:08 BD036 ECCS 2トリップチャンネル計装器不動作 ON

2011/03/11 18:08 BD547 SGTS B系 起動 ON

2011/03/11 18:08 BD481 RCIC系 作動除外 ON

*2011/03/11 18:08 BD640 非常用ローカルクーラ A系 作動除外 ON

2011/03/11 18:08 BD533 SGTS A系 作動除外 ON

2011/03/11 18:08 BD539 SGTS A系 起動 ON

*2011/03/11 18:08 DD065 SGTS 排ガス 放射能高高 (SCIN) ON

*2011/03/11 18:08 DD066 SGTS 排ガス 放射能高高 (IC) ON

*2011/03/11 18:08 BD232 LPCS 注入弁 開 OFF

*2011/03/11 18:08 BD214 LPCS/RHR/ADS DW圧力A 高 ON

*2011/03/11 18:08 BD215 LPCS/RHR/ADS DW圧力C 高 ON

2011/03/11 18:08 PD535 6.9kV M/C 1C 母線電圧 低 OFF

2011/03/11 18:08 PD706 LOCA信号 (非常用D/G 1A起動) 起動

2011/03/11 18:08 PD723 RHRSPポンプ A 起動 起動

2011/03/11 18:08 PD725 RHRSPポンプ C 起動 起動

2011/03/11 18:08 PD731 EECWポンプ A 起動 起動

2011/03/11 18:08 PD417 PLR ファーストランバック A ON

2011/03/11 18:08 PD418 PLR ファーストランバック B ON

2011/03/11 18:08 BD233 LPCS 注入弁 閉 OFF 正常復帰

2011/03/11 18:08 BD238 LPCSポンプ 最小流量バイパス弁 開 OFF 正常復帰

印字情報スクロール

2011/03/11 18:08	BD232	LPCS 注入弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:08	BD230	LPCSポンプ 入口弁	開	OFF	正常復帰
*2011/03/11 18:08	RHR C	不待機			
2011/03/11 18:08	BD513	SGTS 隔離弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:08	BD510	SGTS 切換弁 A	開	ON	正常復帰
2011/03/11 18:08	BD511	SGTS 切換弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:08	BD515	SGTS 冷却用連絡弁 A	閉	OFF	正常復帰
*2011/03/11 18:08	HPCS-D/G	不待機			
2011/03/11 18:08	BD517	SGTS 流量制御弁 A	閉	OFF	正常復帰
*2011/03/11 18:08	BD607	FCSヒータ遮断器接続以外制御電源喪失		ON	
2011/03/11 18:08	BD214	LPCS/RHR/ADS DW圧力A 高		OFF	正常復帰
2011/03/11 18:08	BD215	LPCS/RHR/ADS DW圧力C 高		OFF	正常復帰
2011/03/11 18:08	PD535	6.9kV M/C 1C 母線電圧 低		ON	
2011/03/11 18:08	PD706	LOCA信号 (非常用D/G 1A起動)		停止	
2011/03/11 18:08	PD723	RHRSポンプ A	起動	停止	
2011/03/11 18:08	PD725	RHRSポンプ C	起動	停止	
2011/03/11 18:08	PD731	EECWポンプ A	起動	停止	
2011/03/11 18:08	RHR C	待機			
2011/03/11 18:08	BD320	HPCS D/G 自動起動不能		OFF	正常復帰
2011/03/11 18:08	BD321	HPCS系 論理電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 18:08	BD283	HPCS系 作動除外		OFF	
2011/03/11 18:08	BD642	非常用ローカルクーラ (区分3) 作動除外		OFF	正常復帰
2011/03/11 18:08	BD497	HPCSC/HPCSS系 作動除外		OFF	正常復帰
2011/03/11 18:08	BD644	HPCS D/G HVAC系 作動除外		OFF	正常復帰
2011/03/11 18:08	BD037	ECCS3トリップチャンネル計装器不動作		OFF	
2011/03/11 18:08	DD002	排気筒 放射能高高		OFF	正常復帰
*2011/03/11 18:08	BD259	LPCSポンプ 母線電源有効		OFF	
2011/03/11 18:08	BD252	LPCS系 作動除外		OFF	
2011/03/11 18:08	BD250	LPCS系 作動		OFF	正常復帰
2011/03/11 18:08	BD155	RHRポンプ A トリップ		OFF	正常復帰
2011/03/11 18:08	BD154	RHR A系 作動除外		OFF	
2011/03/11 18:08	BD495	RHRC/RHRS/EECW A作動除外		OFF	正常復帰
2011/03/11 18:08	BD035	ECCS1トリップチャンネル計装器不動作		OFF	
2011/03/11 18:08	BD177	RHR B/C系 作動除外		OFF	
2011/03/11 18:08	BD641	非常用ローカルクーラ B系 作動除外		OFF	正常復帰
2011/03/11 18:08	BD496	RHRC/RHRS/EECW B作動除外		OFF	正常復帰
2011/03/11 18:08	BD036	ECCS2トリップチャンネル計装器不動作		OFF	
2011/03/11 18:08	BD547	SGTS B系 起動		OFF	
2011/03/11 18:08	BD481	RCIC系 作動除外		OFF	
2011/03/11 18:08	BD640	非常用ローカルクーラ A系 作動除外		OFF	正常復帰
2011/03/11 18:08	BD533	SGTS A系 作動除外		OFF	
2011/03/11 18:08	BD539	SGTS A系 起動		OFF	
2011/03/11 18:08	DD065	SGTS 排ガス 放射能高高 (SCIN)		OFF	正常復帰
2011/03/11 18:08	DD066	SGTS 排ガス 放射能高高 (IC)		OFF	正常復帰
2011/03/11 18:08	BD607	FCSヒータ遮断器接続以外制御電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 18:08	PD417	PLR ファーストランバック A		OFF	
2011/03/11 18:08	PD418	PLR ファーストランバック B		OFF	
2011/03/11 18:08	HPCS-D/G	待機			
2011/03/11 18:08	LD043	計装用空気圧縮機 B 運転中		ON	
*2011/03/11 18:08	BD513	SGTS 隔離弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 18:08	BD510	SGTS 切換弁 A	開	ON	
*2011/03/11 18:08	BD511	SGTS 切換弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 18:08	BD515	SGTS 冷却用連絡弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 18:08	BD517	SGTS 流量制御弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 18:08	BD238	LPCSポンプ 最小流量バイパス弁	開	OFF	
*2011/03/11 18:08	BD233	LPCS 注入弁	閉	OFF	
*2011/03/11 18:08	BD230	LPCSポンプ 入口弁	開	OFF	
2011/03/11 18:09	CA107	再循環ポンプB 第2シールキャビティ圧力	1.79 MPa		正常復帰
*2011/03/11 18:10	LA040	SWポンプ 吐出ヘッダ 圧力	0.11 < 0.11 MPa		
*2011/03/11 18:10	CD013	S/R弁 P 動作		ON	

印字情報スクロール

*2011/03/11 18:10	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1137 >	1029 mm	
*2011/03/11 18:10	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	判定不能		
*2011/03/11 18:10	CC060	原子炉	水位 (W/R)	(SPDS) 変化率	判定不能		
*2011/03/11 18:10	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B RL 上限逸脱			
2011/03/11 18:11	FB001	M/D-RFP	B 流量調整弁	全閉	ON		
2011/03/11 18:11	FB000	M/D-RFP	A 流量調整弁	全閉	ON		
2011/03/11 18:11	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	1625 mm		正常復帰
2011/03/11 18:11	CC060	原子炉	水位 (W/R)	(SPDS) 変化率	-0.0 mm/min		正常復帰
2011/03/11 18:11	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1592 mm		正常復帰
*2011/03/11 18:11	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)	ON		
*2011/03/11 18:12	CA107	再循環ポンプB	第2シールキャビティ圧力		1.67 <	1.67 MPa	
2011/03/11 18:12	CD013	S/R弁	P	動作	OFF		正常復帰
2011/03/11 18:12	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)	OFF		正常復帰
2011/03/11 18:12	FB000	M/D-RFP	A 流量調整弁	全閉	OFF		
2011/03/11 18:12	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF		
2011/03/11 18:12	CA070	原子炉	水位	(N/R)	982 mm		正常復帰
2011/03/11 18:12	PD417	PLR	ファーストランバック	A	ON		
2011/03/11 18:12	PD418	PLR	ファーストランバック	B	ON		
*2011/03/11 18:12	BD215	LPCS/RHR/ADS	DW圧力C	高	ON		
2011/03/11 18:12	PD535	6.9kV M/C	1C 母線電圧	低	OFF		
2011/03/11 18:12	BD259	LPCSポンプ	母線電源有効		ON		正常復帰
*2011/03/11 18:12	BD214	LPCS/RHR/ADS	DW圧力A	高	ON		
2011/03/11 18:12	PD723	RHRSPONP	A	起動	起動		
2011/03/11 18:12	PD725	RHRSPONP	C	起動	起動		
2011/03/11 18:12	PD731	EECWポンプ	A	起動	起動		
*2011/03/11 18:13	RHR	C	不待機				
*2011/03/11 18:13	BD321	HPCS系	論理電源喪失		ON		
*2011/03/11 18:13	BD497	HPCSC/HPCSS系	作動除外		ON		
2011/03/11 18:13	BD037	ECCS3トリップチャンネル計装器	不動作		ON		
2011/03/11 18:13	BD252	LPCS系	作動除外		ON		
*2011/03/11 18:13	BD495	RHRC/RHR/EECW	A作動除外		ON		
2011/03/11 18:13	BD035	ECCS1トリップチャンネル計装器	不動作		ON		
2011/03/11 18:13	BD177	RHR	B/C系	作動除外	ON		
*2011/03/11 18:13	BD496	RHRC/RHR/EECW	B作動除外		ON		
2011/03/11 18:13	BD036	ECCS2トリップチャンネル計装器	不動作		ON		
2011/03/11 18:13	BD547	SGTS	B系	起動	ON		
2011/03/11 18:13	BD481	RCIC系	作動除外		ON		
2011/03/11 18:13	BD533	SGTS	A系	作動除外	ON		
*2011/03/11 18:13	DD065	SGTS	排ガス 放射能高高 (SCIN)		ON		
*2011/03/11 18:13	DD066	SGTS	排ガス 放射能高高 (IC)		ON		
2011/03/11 18:13	PD706	LOCA信号	(非常用D/G 1A起動)		起動		
2011/03/11 18:13	RHR	C	待機				
2011/03/11 18:13	BD321	HPCS系	論理電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 18:13	BD497	HPCSC/HPCSS系	作動除外		OFF		正常復帰
2011/03/11 18:13	BD037	ECCS3トリップチャンネル計装器	不動作		OFF		
2011/03/11 18:13	BD252	LPCS系	作動除外		OFF		
2011/03/11 18:13	BD495	RHRC/RHR/EECW	A作動除外		OFF		正常復帰
2011/03/11 18:13	BD035	ECCS1トリップチャンネル計装器	不動作		OFF		
2011/03/11 18:13	BD496	RHRC/RHR/EECW	B作動除外		OFF		正常復帰
2011/03/11 18:13	BD036	ECCS2トリップチャンネル計装器	不動作		OFF		
2011/03/11 18:13	BD547	SGTS	B系	起動	OFF		
2011/03/11 18:13	BD481	RCIC系	作動除外		OFF		
2011/03/11 18:13	BD533	SGTS	A系	作動除外	OFF		
2011/03/11 18:13	DD065	SGTS	排ガス 放射能高高 (SCIN)		OFF		正常復帰
2011/03/11 18:13	DD066	SGTS	排ガス 放射能高高 (IC)		OFF		正常復帰
2011/03/11 18:13	PD725	RHRSPONP	C	起動	停止		
2011/03/11 18:13	PD731	EECWポンプ	A	起動	停止		
2011/03/11 18:13	BD177	RHR	B/C系	作動除外	OFF		
2011/03/11 18:13	BD215	LPCS/RHR/ADS	DW圧力C	高	OFF		正常復帰
2011/03/11 18:13	PD535	6.9kV M/C	1C 母線電圧	低	ON		

印字情報スクロール

2011/03/11 18:13	PD706	LOCA信号 (非常用D/G 1A起動)	停止		
2011/03/11 18:13	PD723	RHRSポンプ A	起動	停止	
* 2011/03/11 18:13	BD259	LPCSポンプ	母線電源有効	OFF	
2011/03/11 18:13	BD214	LPCS/RHR/ADS DW圧力A 高	OFF	正常復帰	
2011/03/11 18:13	LA040	SWポンプ 吐出ヘッダ	圧力	0.12 MPa	正常復帰
2011/03/11 18:13	FB001	M/D-RFP B 流量調整弁	全閉	OFF	
2011/03/11 18:13	BD259	LPCSポンプ	母線電源有効	ON	正常復帰
* 2011/03/11 18:13	BD215	LPCS/RHR/ADS DW圧力C 高	ON		
2011/03/11 18:13	PD535	6.9kV M/C 1C 母線電圧 低	OFF		
* 2011/03/11 18:13	BD214	LPCS/RHR/ADS DW圧力A 高	ON		
2011/03/11 18:13	PD723	RHRSポンプ A	起動	起動	
2011/03/11 18:13	PD731	EECWポンプ A	起動	起動	
2011/03/11 18:13	PD706	LOCA信号 (非常用D/G 1A起動)	起動	起動	
2011/03/11 18:13	PD725	RHRSポンプ C	起動	起動	
* 2011/03/11 18:13	DD065	SGTS 排ガス 放射能高高 (SCIN)	ON		
* 2011/03/11 18:13	DD066	SGTS 排ガス 放射能高高 (IC)	ON		
* 2011/03/11 18:13	RHR C	不待機			
* 2011/03/11 18:13	BD321	HPCS系	論理電源喪失	ON	
* 2011/03/11 18:13	BD497	HPCSC/HPCSS系	作動除外	ON	
2011/03/11 18:13	BD037	ECCS3トリップチャンネル計装器不動作	ON		
2011/03/11 18:13	BD252	LPCS系	作動除外	ON	
* 2011/03/11 18:13	BD495	RHRC/RHRS/EECW A作動除外	ON		
2011/03/11 18:13	BD035	ECCS1トリップチャンネル計装器不動作	ON		
2011/03/11 18:13	BD177	RHR B/C系	作動除外	ON	
* 2011/03/11 18:13	BD496	RHRC/RHRS/EECW B作動除外	ON		
2011/03/11 18:13	BD036	ECCS2トリップチャンネル計装器不動作	ON		
2011/03/11 18:13	BD547	SGTS B系	起動	ON	
2011/03/11 18:13	BD481	RCIC系	作動除外	ON	
2011/03/11 18:13	BD533	SGTS A系	作動除外	ON	
* 2011/03/11 18:14	LA040	SWポンプ 吐出ヘッダ	圧力	0.11 < 0.11 MPa	
* 2011/03/11 18:14	BD320	HPCS D/G	自動起動不能	ON	
2011/03/11 18:14	BD283	HPCS系	作動除外	ON	
* 2011/03/11 18:14	BD642	非常用ローカルクーラ (区分3)	作動除外	ON	
* 2011/03/11 18:14	BD644	HPCS D/G HVAC系	作動除外	ON	
* 2011/03/11 18:14	BD250	LPCS系	作動	ON	
* 2011/03/11 18:14	BD153	RHR A系	作動	ON	
2011/03/11 18:14	BD154	RHR A系	作動除外	ON	
* 2011/03/11 18:14	BD641	非常用ローカルクーラ B系	作動除外	ON	
* 2011/03/11 18:14	BD640	非常用ローカルクーラ A系	作動除外	ON	
2011/03/11 18:14	BD539	SGTS A系	起動	ON	
* 2011/03/11 18:14	BD232	LPCS 注入弁	開	OFF	
2011/03/11 18:14	BD233	LPCS 注入弁	閉	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 18:14	BD044	RHR 注入弁 A MO-F006A	開	OFF	
2011/03/11 18:14	BD045	RHR 注入弁 A MO-F006A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:14	BD238	LPCSポンプ 最小流量バイパス弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:14	BD232	LPCS 注入弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:14	BD230	LPCSポンプ 入口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:14	BD044	RHR 注入弁 A MO-F006A	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:14	BD074	RHRポンプ 最小流量バイパス弁 A	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:14	BD048	RHR 熱交換器胴側入口弁 A	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:14	BD050	RHR 熱交換器胴側出口弁 A	開	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 18:14	DD002	排気筒	放射能高高	ON	
2011/03/11 18:14	BD040	RHRポンプ プール側入口弁 A	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:14	BD254	LPCS/RHR A系 封水ポンプ	起動	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:14	BD513	SGTS 隔離弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:14	BD510	SGTS 切換弁 A	開	ON	正常復帰
2011/03/11 18:14	BD511	SGTS 切換弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 18:14	BD515	SGTS 冷却用連絡弁 A	閉	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 18:14	HPCS-D/G	不待機			
2011/03/11 18:14	BD517	SGTS 流量制御弁 A	閉	OFF	正常復帰

印字情報スクロール

2011/03/11 18:14	BD155	RHRポンプ A	トリップ	ON		
* 2011/03/11 18:14	BD607	FCSヒータA遮断器接続以外制御電源喪失		ON		
2011/03/11 18:14	BD253	LPCSポンプ	トリップ	ON		
* 2011/03/11 18:14	BD253	LPCSポンプ	トリップ	ON		
* 2011/03/11 18:14	BD251	LPCSポンプ遮断器	入	OFF		
* 2011/03/11 18:14	BD155	RHRポンプ A	トリップ	ON		
* 2011/03/11 18:14	BD152	RHRポンプ遮断器 A	動作	OFF		
* 2011/03/11 18:14	BD512	SGTS 隔離弁 A	開	OFF		
* 2011/03/11 18:14	BD515	SGTS 冷却用連絡弁 A	開	OFF		
* 2011/03/11 18:14	BD516	SGTS 流量制御弁 A	開	OFF		
2011/03/11 18:15	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	ON		
2011/03/11 18:16	CA107	再循環ポンプB 第2シールキャビティ圧力		1.79 MPa		正常復帰
2011/03/11 18:17	LA040	SWポンプ 吐出ヘッダ	圧力	0.12 MPa		正常復帰
* 2011/03/11 18:18	LA040	SWポンプ 吐出ヘッダ	圧力	0.09 < 0.11 MPa		
2011/03/11 18:18	LA040	SWポンプ 吐出ヘッダ	圧力	0.12 MPa		正常復帰
* 2011/03/11 18:19	CD004	S/R弁 E	動作	ON		
2011/03/11 18:19	PD739	S/R弁 E	開	開		
* 2011/03/11 18:19	CA070	原子炉 水位 (N/R)		1087 > 1029 mm		
* 2011/03/11 18:19	CA073	原子炉 水位 (W/R)	B RL上限逸脱			
2011/03/11 18:19	CA073	原子炉 水位 (W/R)	B	1590 mm		正常復帰
2011/03/11 18:19	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	OFF		
2011/03/11 18:20	FB001	M/D-RFP B 流量調整弁	全閉	ON		
2011/03/11 18:20	FB000	M/D-RFP A 流量調整弁	全閉	ON		
* 2011/03/11 18:20	CA107	再循環ポンプB 第2シールキャビティ圧力		1.66 < 1.67 MPa		
2011/03/11 18:20	CD004	S/R弁 E	動作	OFF		正常復帰
2011/03/11 18:20	PD739	S/R弁 E	開	開		
* 2011/03/11 18:21	LA040	SWポンプ 吐出ヘッダ	圧力	0.11 < 0.11 MPa		
2011/03/11 18:21	FB001	M/D-RFP B 流量調整弁	全閉	OFF		
2011/03/11 18:21	CA070	原子炉 水位 (N/R)		869 mm		正常復帰
2011/03/11 18:21	FB000	M/D-RFP A 流量調整弁	全閉	OFF		
* 2011/03/11 18:21	CA070	原子炉 水位 (N/R)		775 < 800 mm		
2011/03/11 18:21	LA040	SWポンプ 吐出ヘッダ	圧力	0.12 MPa		正常復帰
2011/03/11 18:22	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	ON		
* 2011/03/11 18:22	LA040	SWポンプ 吐出ヘッダ	圧力	0.11 < 0.11 MPa		
2011/03/11 18:23	LA040	SWポンプ 吐出ヘッダ	圧力	0.13 MPa		正常復帰
* 2011/03/11 18:23	LA040	SWポンプ 吐出ヘッダ	圧力	0.11 < 0.11 MPa		
2011/03/11 18:24	LA040	SWポンプ 吐出ヘッダ	圧力	0.13 MPa		正常復帰
2011/03/11 18:24	CA107	再循環ポンプB 第2シールキャビティ圧力		1.78 MPa		正常復帰
* 2011/03/11 18:24	LA040	SWポンプ 吐出ヘッダ	圧力	0.11 < 0.11 MPa		
2011/03/11 18:26	LA040	SWポンプ 吐出ヘッダ	圧力	0.14 MPa		正常復帰
2011/03/11 18:26	BD607	FCSヒータA遮断器接続以外制御電源喪失		OFF		正常復帰
2011/03/11 18:26	CA070	原子炉 水位 (N/R)		816 mm		正常復帰
* 2011/03/11 18:26	CD000	S/R弁 A	動作	ON		
2011/03/11 18:26	PD735	S/R弁 A	開	開		
2011/03/11 18:26	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	OFF		
* 2011/03/11 18:26	CA070	原子炉 水位 (N/R)		1041 > 1029 mm		
* 2011/03/11 18:28	CA007	S/R弁 A	出口温度	154.0 > 150.0 °C		
* 2011/03/11 18:28	CA107	再循環ポンプB 第2シールキャビティ圧力		1.66 < 1.67 MPa		
2011/03/11 18:28	FB001	M/D-RFP B 流量調整弁	全閉	ON		
2011/03/11 18:28	FB000	M/D-RFP A 流量調整弁	全閉	ON		
2011/03/11 18:29	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	ON		
2011/03/11 18:30	FB001	M/D-RFP B 流量調整弁	全閉	OFF		
2011/03/11 18:30	FB000	M/D-RFP A 流量調整弁	全閉	OFF		
2011/03/11 18:31	CA070	原子炉 水位 (N/R)		994 mm		正常復帰
* 2011/03/11 18:32	CA070	原子炉 水位 (N/R)		798 < 800 mm		
2011/03/11 18:32	CD000	S/R弁 A	動作	OFF		正常復帰
2011/03/11 18:32	PD735	S/R弁 A	開	開		
* 2011/03/11 18:32	CD290	原子炉 水位 低	B1	ON		
* 2011/03/11 18:32	CD291	原子炉 水位 低	B2	ON		
2011/03/11 18:33	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	OFF		

印字情報スクロール

*2011/03/11 18:35	CC025	PLR-P	入口温度変化率	-69.3 <	-55.0 °C/h	
2011/03/11 18:36	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	ON		
2011/03/11 18:38	CC025	PLR-P	入口温度変化率	-36.0 °C/h		正常復帰
2011/03/11 18:40	CA107	再循環ポンプB 第2シールキャビティ圧力		1.79 MPa		正常復帰
2011/03/11 18:40	CA020	S/R弁 P	出口温度	146.9 °C		正常復帰
2011/03/11 18:40	PD720	RCIC	起動信号	起動		
*2011/03/11 18:40	BD440	RCIC系	作動	ON		
2011/03/11 18:40	BD462	RCIC 潤滑油クーラ入口弁	開	ON		正常復帰
2011/03/11 18:40	BD463	RCIC 潤滑油クーラ入口弁	閉	OFF		正常復帰
2011/03/11 18:40	BD441	RCIC 封水ポンプ	運転中	OFF		正常復帰
2011/03/11 18:40	BD454	RCIC タービン蒸気入口弁	開	ON		
2011/03/11 18:40	PD750	RCIC 注入弁	開	開		
2011/03/11 18:40	BD444	RCICポンプ 出口弁	開	ON		
*2011/03/11 18:40	BD480	RCIC作動 主/RFPタービントリップ		ON		
2011/03/11 18:40	BD458	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	開	ON		
2011/03/11 18:40	BD459	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	閉	OFF		
2011/03/11 18:40	BD455	RCIC タービン蒸気入口弁	閉	OFF		
2011/03/11 18:40	BA047	RCICポンプ	吐出圧力	4.03 MPa		正常復帰
2011/03/11 18:40	BD459	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	閉	ON		
2011/03/11 18:40	BD445	RCICポンプ 出口弁	閉	OFF		
2011/03/11 18:40	BD458	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	開	OFF		
2011/03/11 18:40	CD290	原子炉 水位 低	B1	OFF		正常復帰
2011/03/11 18:40	CD291	原子炉 水位 低	B2	OFF		正常復帰
*2011/03/11 18:41	CD291	原子炉 水位 低	B2	ON		
*2011/03/11 18:41	CD290	原子炉 水位 低	B1	ON		
2011/03/11 18:41	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	OFF		
2011/03/11 18:41	BA046	RCICポンプ	流量	142.9 m3/h		正常復帰
2011/03/11 18:41	CD290	原子炉 水位 低	B1	OFF		正常復帰
2011/03/11 18:42	CD291	原子炉 水位 低	B2	OFF		正常復帰
*2011/03/11 18:42	CD014	S/R弁 Q	動作	ON		
*2011/03/11 18:43	CA107	再循環ポンプB 第2シールキャビティ圧力		1.59 <	1.67 MPa	
2011/03/11 18:43	CA070	原子炉 水位 (N/R)		829 mm		正常復帰
2011/03/11 18:43	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	ON		
*2011/03/11 18:44	CA021	S/R弁 Q	出口温度	155.2 >	150.0 °C	
2011/03/11 18:45	FB001	M/D-RFP B 流量調整弁	全閉	ON		
2011/03/11 18:45	FB000	M/D-RFP A 流量調整弁	全閉	ON		
2011/03/11 18:45	CD014	S/R弁 Q	動作	OFF		正常復帰
*2011/03/11 18:45	CA070	原子炉 水位 (N/R)		605 <	800 mm	
*2011/03/11 18:45	CD290	原子炉 水位 低	B1	ON		
*2011/03/11 18:45	CD291	原子炉 水位 低	B2	ON		
*2011/03/11 18:46	BA046	RCICポンプ	流量	38.3 <	39.2 m3/h	
2011/03/11 18:46	FB001	M/D-RFP B 流量調整弁	全閉	OFF		
2011/03/11 18:46	FB000	M/D-RFP A 流量調整弁	全閉	OFF		
2011/03/11 18:47	CD291	原子炉 水位 低	B2	OFF		正常復帰
2011/03/11 18:47	CD290	原子炉 水位 低	B1	OFF		正常復帰
*2011/03/11 18:47	CD291	原子炉 水位 低	B2	ON		
2011/03/11 18:48	CD291	原子炉 水位 低	B2	OFF		正常復帰
2011/03/11 18:48	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	OFF		
2011/03/11 18:48	CA011	S/R弁 E	出口温度	146.8 °C		正常復帰
2011/03/11 18:50	BD458	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	開	ON		
2011/03/11 18:50	BD459	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	閉	OFF		
2011/03/11 18:51	BD459	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	閉	ON		
2011/03/11 18:51	BD458	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	開	OFF		
2011/03/11 18:51	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	ON		
2011/03/11 18:51	BA046	RCICポンプ	流量	42.6 m3/h		正常復帰
*2011/03/11 18:51	BA046	RCICポンプ	流量	39.2 <	39.2 m3/h	
*2011/03/11 18:54	CD006	S/R弁 G	動作	ON		
2011/03/11 18:55	CA070	原子炉 水位 (N/R)		838 mm		正常復帰
*2011/03/11 18:55	CA070	原子炉 水位 (N/R)		1037 >	1029 mm	
2011/03/11 18:55	BA046	RCICポンプ	流量	45.9 m3/h		正常復帰

印字情報スクロール

2011/03/11 18:55	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	OFF		
2011/03/11 18:55	FB000	M/D-RFP A	流量調整弁	全閉	ON	
2011/03/11 18:56	FB001	M/D-RFP B	流量調整弁	全閉	ON	
2011/03/11 18:56	CD006	S/R弁 G	動作	OFF	正常復帰	
2011/03/11 18:56	CA070	原子炉	水位	(N/R)	930 mm	正常復帰
* 2011/03/11 18:56	CA070	原子炉	水位	(N/R)	753 < 800 mm	
* 2011/03/11 18:56	BA046	RCICポンプ	流量	39.0 < 39.2 m ³ /h		
2011/03/11 18:56	FB001	M/D-RFP B	流量調整弁	全閉	OFF	
* 2011/03/11 18:56	CA013	S/R弁 G	出口温度	150.7 > 150.0 °C		
2011/03/11 18:56	FB000	M/D-RFP A	流量調整弁	全閉	OFF	
2011/03/11 18:56	CD007	S/R弁 H	動作	ON		
2011/03/11 18:56	CB007	S/R弁 H	動作	ON		
2011/03/11 18:57	CA070	原子炉	水位	(N/R)	984 mm	正常復帰
* 2011/03/11 18:57	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1048 > 1029 mm	
2011/03/11 18:57	BA046	RCICポンプ	流量	42.5 m ³ /h	正常復帰	
2011/03/11 18:57	FB001	M/D-RFP B	流量調整弁	全閉	ON	
2011/03/11 18:57	FB000	M/D-RFP A	流量調整弁	全閉	ON	
2011/03/11 18:57	CD007	S/R弁 H	動作	OFF		
2011/03/11 18:57	CB007	S/R弁 H	動作	OFF		
2011/03/11 18:57	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1006 mm	正常復帰
* 2011/03/11 18:57	BA046	RCICポンプ	流量	38.4 < 39.2 m ³ /h		
2011/03/11 18:57	FB001	M/D-RFP B	流量調整弁	全閉	OFF	
* 2011/03/11 18:57	CA070	原子炉	水位	(N/R)	711 < 800 mm	
2011/03/11 18:57	FB000	M/D-RFP A	流量調整弁	全閉	OFF	
2011/03/11 18:58	CD015	S/R弁 R	動作	ON		
2011/03/11 18:58	CB009	S/R弁 R	動作	ON		
2011/03/11 18:58	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	ON		
2011/03/11 18:58	BA046	RCICポンプ	流量	43.7 m ³ /h	正常復帰	
2011/03/11 18:58	CA070	原子炉	水位	(N/R)	868 mm	正常復帰
* 2011/03/11 18:58	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1029 > 1029 mm	
2011/03/11 18:58	FB001	M/D-RFP B	流量調整弁	全閉	ON	
2011/03/11 18:58	CD015	S/R弁 R	動作	OFF		
2011/03/11 18:58	FB000	M/D-RFP A	流量調整弁	全閉	ON	
2011/03/11 18:58	CB009	S/R弁 R	動作	OFF		
* 2011/03/11 18:59	BA046	RCICポンプ	流量	38.4 < 39.2 m ³ /h		
2011/03/11 18:59	CA070	原子炉	水位	(N/R)	809 mm	正常復帰
* 2011/03/11 18:59	CA070	原子炉	水位	(N/R)	707 < 800 mm	
2011/03/11 18:59	FB001	M/D-RFP B	流量調整弁	全閉	OFF	
* 2011/03/11 18:59	CD004	S/R弁 E	動作	ON		
2011/03/11 18:59	PD739	S/R弁 E	開	開		
2011/03/11 18:59	FB000	M/D-RFP A	流量調整弁	全閉	OFF	
* 2011/03/11 18:59	FC048	T/D-RFP A	上下ケーシング温度差	30.2 > 30.0 °C		
2011/03/11 18:59	CA070	原子炉	水位	(N/R)	965 mm	正常復帰
* 2011/03/11 18:59	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1040 > 1029 mm	
2011/03/11 18:59	BA046	RCICポンプ	流量	42.0 m ³ /h	正常復帰	
* 2011/03/11 18:59	CA014	S/R弁 H	出口温度	151.6 > 150.0 °C		
2011/03/11 18:59	FB001	M/D-RFP B	流量調整弁	全閉	ON	
* 2011/03/11 18:59	CA022	S/R弁 R	出口温度	157.5 > 150.0 °C		
2011/03/11 18:59	FB000	M/D-RFP A	流量調整弁	全閉	ON	
2011/03/11 18:59	CD004	S/R弁 E	動作	OFF	正常復帰	
2011/03/11 18:59	PD739	S/R弁 E	開	開		
2011/03/11 19:00	CA070	原子炉	水位	(N/R)	941 mm	正常復帰
* 2011/03/11 19:00	CA070	原子炉	水位	(N/R)	766 < 800 mm	
* 2011/03/11 19:00	BA046	RCICポンプ	流量	38.2 < 39.2 m ³ /h		
* 2011/03/11 19:00	CA011	S/R弁 E	出口温度	157.9 > 150.0 °C		
2011/03/11 19:00	FB001	M/D-RFP B	流量調整弁	全閉	OFF	
2011/03/11 19:00	FB000	M/D-RFP A	流量調整弁	全閉	OFF	
* 2011/03/11 19:00	CD013	S/R弁 P	動作	ON		
2011/03/11 19:00	CA070	原子炉	水位	(N/R)	973 mm	正常復帰
* 2011/03/11 19:01	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1038 > 1029 mm	

2011/03/11 19:01	BA046	RCICポンプ	流量	41.7 m ³ /h	正常復帰
2011/03/11 19:01	FB001	M/D-RFP B 流量調整弁	全閉	ON	
2011/03/11 19:01	FB000	M/D-RFP A 流量調整弁	全閉	ON	
*2011/03/11 19:01	CA073	原子炉 水位 (W/R) B R L 上限逸脱			
2011/03/11 19:01	BD440	RCIC系	作動	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:01	PD720	RCIC	起動信号	停止	
2011/03/11 19:01	PD722	RCIC	止め弁 閉	閉	
*2011/03/11 19:01	BD489	RCICタービン	トリップ	ON	
*2011/03/11 19:01	CC042	原子炉 水位 (W/R) (PBV) 判定不能			
2011/03/11 19:01	BD489	RCICタービン	トリップ	ON	正常復帰
2011/03/11 19:01	BD455	RCIC タービン蒸気入口弁	閉	ON	
*2011/03/11 19:01	CD292	原子炉 水位 高 (L-8)		ON	
*2011/03/11 19:01	CC060	原子炉 水位 (W/R) (SPDS) 変化率 判定不能			
2011/03/11 19:01	BD445	RCICポンプ 出口弁	閉	ON	
*2011/03/11 19:01	BD467	RCIC タービントリップ絞り弁	閉	ON	
2011/03/11 19:01	BD458	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	開	ON	
2011/03/11 19:01	BD459	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	閉	OFF	
2011/03/11 19:01	CC042	原子炉 水位 (W/R) (PBV)	1617 mm		正常復帰
2011/03/11 19:01	CC060	原子炉 水位 (W/R) (SPDS) 変化率	-7.1 mm/min		正常復帰
2011/03/11 19:01	BD459	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	閉	ON	
2011/03/11 19:01	BD480	RCIC作動 主/RFPタービントリップ	OFF	正常復帰	
2011/03/11 19:01	BD454	RCIC タービン蒸気入口弁	開	OFF	
*2011/03/11 19:01	BD466	RCIC タービントリップ絞り弁	開	OFF	
2011/03/11 19:01	BD458	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	開	OFF	
*2011/03/11 19:01	CC042	原子炉 水位 (W/R) (PBV) 判定不能			
*2011/03/11 19:01	CC060	原子炉 水位 (W/R) (SPDS) 変化率 判定不能			
2011/03/11 19:01	BD466	RCIC タービントリップ絞り弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 19:01	PD750	RCIC 注入弁	開	閉	
2011/03/11 19:01	BD444	RCICポンプ 出口弁	開	OFF	
2011/03/11 19:01	CA073	原子炉 水位 (W/R) B	1580 mm		正常復帰
2011/03/11 19:01	BD489	RCICタービン	トリップ	OFF	
2011/03/11 19:01	PD722	RCIC	止め弁 閉	開	
2011/03/11 19:01	CC042	原子炉 水位 (W/R) (PBV)	1570 mm		正常復帰
2011/03/11 19:01	CC060	原子炉 水位 (W/R) (SPDS) 変化率	-24.7 mm/min		正常復帰
*2011/03/11 19:01	BA046	RCICポンプ 流量	0.0 < 39.2 m ³ /h		
*2011/03/11 19:01	BA047	RCICポンプ 吐出圧力	0.14 < 0.88 MPa		
2011/03/11 19:01	BD467	RCIC タービントリップ絞り弁	閉	OFF	正常復帰
*2011/03/11 19:01	CA020	S/R弁 P 出口温度	155.6 > 150.0 °C		
2011/03/11 19:01	CD292	原子炉 水位 高 (L-8)	OFF	正常復帰	
2011/03/11 19:01	FB000	M/D-RFP A 流量調整弁	全閉	OFF	
*2011/03/11 19:01	BD462	RCIC 潤滑油クーラ入口弁	開	ON	
*2011/03/11 19:01	BD463	RCIC 潤滑油クーラ入口弁	閉	OFF	
*2011/03/11 19:01	BD441	RCIC 封水ポンプ	運転中	OFF	
2011/03/11 19:02	FB001	M/D-RFP B 流量調整弁	全閉	OFF	
2011/03/11 19:02	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	OFF	
2011/03/11 19:03	LD040	所内用空気圧縮機 A	運転中	ON	
2011/03/11 19:04	CA070	原子炉 水位 (N/R)	1003 mm		正常復帰
2011/03/11 19:04	CA007	S/R弁 A 出口温度	146.6 °C		正常復帰
*2011/03/11 19:04	FC055	T/D-RFP B 上下ケーシング温度差	30.5 > 30.0 °C		
2011/03/11 19:04	LD040	所内用空気圧縮機 A	運転中	OFF	
2011/03/11 19:05	CD013	S/R弁 P 動作	OFF	正常復帰	
*2011/03/11 19:05	CA070	原子炉 水位 (N/R)	628 < 800 mm		
*2011/03/11 19:05	CD290	原子炉 水位 低 B1	ON		
*2011/03/11 19:05	CD291	原子炉 水位 低 B2	ON		
*2011/03/11 19:05	CC025	PLR-P 入口温度変化率	-67.9 < -55.0 °C/h		
2011/03/11 19:05	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	ON	
2011/03/11 19:05	CA014	S/R弁 H 出口温度	146.7 °C		正常復帰
2011/03/11 19:09	CC025	PLR-P 入口温度変化率	-51.6 °C/h		正常復帰
2011/03/11 19:09	CD016	S/R弁 S 動作	ON		
2011/03/11 19:09	CB010	S/R弁 S 動作	ON		

印字情報スクロール

2011/03/11 19:09	CD290	原子炉	水位	低	B 1	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:09	CD291	原子炉	水位	低	B 2	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:10	LD043	計装用空気圧縮機	B		運転中	OFF	
* 2011/03/11 19:10	TD052	スラストベアリング油圧低	(EHC)			ON	
* 2011/03/11 19:10	CA023	S/R弁	S		出口温度	153.8 > 150.0 °C	
2011/03/11 19:11	CD016	S/R弁	S		動作	OFF	
2011/03/11 19:11	CB010	S/R弁	S		動作	OFF	
* 2011/03/11 19:11	CD291	原子炉	水位	低	B 2	ON	
* 2011/03/11 19:11	CD290	原子炉	水位	低	B 1	ON	
2011/03/11 19:11	PD720	RCIC			起動信号	起動	
* 2011/03/11 19:11	BD440	RCIC系			作動	ON	
2011/03/11 19:11	BD462	RCIC	潤滑油クーラ入口弁		開	ON	正常復帰
2011/03/11 19:11	BD463	RCIC	潤滑油クーラ入口弁		閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:11	BD441	RCIC	封水ポンプ		運転中	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:11	BD454	RCIC	タービン蒸気入口弁		開	ON	
2011/03/11 19:11	BD444	RCICポンプ	出口弁		開	ON	
2011/03/11 19:11	PD750	RCIC	注入弁		開	開	
* 2011/03/11 19:11	BD480	RCIC作動	主/RFPタービントリップ			ON	
2011/03/11 19:11	BD458	RCICポンプ	最小流量バイパス弁		開	ON	
2011/03/11 19:12	BD459	RCICポンプ	最小流量バイパス弁		閉	OFF	
2011/03/11 19:12	BD455	RCIC	タービン蒸気入口弁		閉	OFF	
2011/03/11 19:12	BD459	RCICポンプ	最小流量バイパス弁		閉	ON	
2011/03/11 19:12	BD445	RCICポンプ	出口弁		閉	OFF	
2011/03/11 19:12	BD458	RCICポンプ	最小流量バイパス弁		開	OFF	
2011/03/11 19:12	CD290	原子炉	水位	低	B 1	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:12	CD291	原子炉	水位	低	B 2	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 19:12	BA046	RCICポンプ			流量 RL 上限逸脱		
2011/03/11 19:12	BA047	RCICポンプ			吐出圧力	3.67 MPa	正常復帰
2011/03/11 19:12	CA070	原子炉	水位		(N/R)	854 mm	正常復帰
2011/03/11 19:12	LD043	計装用空気圧縮機	B		運転中	ON	
2011/03/11 19:12	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	ON	
2011/03/11 19:12	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁	全閉	ON	
* 2011/03/11 19:12	CA070	原子炉	水位		(N/R)	745 < 800 mm	
2011/03/11 19:13	BA046	RCICポンプ			流量	43.8 m ³ /h	正常復帰
2011/03/11 19:13	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	OFF	
2011/03/11 19:13	CA021	S/R弁	Q		出口温度	146.5 °C	正常復帰
2011/03/11 19:13	CA022	S/R弁	R		出口温度	146.7 °C	正常復帰
2011/03/11 19:13	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁	全閉	OFF	
* 2011/03/11 19:13	BA046	RCICポンプ			流量	38.6 < 39.2 m ³ /h	
2011/03/11 19:15	BD253	LPCSポンプ			トリップ	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:16	BD155	RHRポンプ	A		トリップ	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:16	BD642	非常用ローカルクーラ (区分3)		作動除外	OFF	正常復帰	
2011/03/11 19:16	BD539	SGTS	A系		起動	OFF	
2011/03/11 19:16	BD512	SGTS	隔離弁 A		開	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:16	BD515	SGTS	冷却用連絡弁 A		閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:16	BD516	SGTS	流量制御弁 A		開	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 19:16	BD642	非常用ローカルクーラ (区分3)		作動除外	ON		
2011/03/11 19:16	BD539	SGTS	A系		起動	ON	
* 2011/03/11 19:16	BD155	RHRポンプ	A		トリップ	ON	
* 2011/03/11 19:17	BD512	SGTS	隔離弁 A		開	OFF	
* 2011/03/11 19:17	BD515	SGTS	冷却用連絡弁 A		閉	OFF	
* 2011/03/11 19:17	BD516	SGTS	流量制御弁 A		開	OFF	
2011/03/11 19:17	LD043	計装用空気圧縮機	B		運転中	OFF	
2011/03/11 19:17	CA011	S/R弁	E		出口温度	146.8 °C	正常復帰
2011/03/11 19:19	ZD950	PLADIS	監視警報			OFF	正常復帰
2011/03/11 19:20	LD043	計装用空気圧縮機	B		運転中	ON	
2011/03/11 19:20	CA070	原子炉	水位		(N/R)	815 mm	正常復帰
2011/03/11 19:20	BD642	非常用ローカルクーラ (区分3)		作動除外	OFF	正常復帰	
2011/03/11 19:20	BD155	RHRポンプ	A		トリップ	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:20	BD539	SGTS	A系		起動	OFF	

印字情報スクロール

2011/03/11 19:20	BD512	SGTS	隔離弁 A	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:20	BD515	SGTS	冷却用連絡弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:20	BD516	SGTS	流量制御弁 A	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:20	CA013	S/R弁	G	出口温度	146.7 °C	正常復帰
2011/03/11 19:20	HPCS	S-D/G	待機			
2011/03/11 19:20	BD320	HPCS	D/G	自動起動不能	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:20	BD640	非常用ローカルクーラ	A系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:20	BD495	RHRC/RHRS/EECW	A作動除外		OFF	正常復帰
2011/03/11 19:20	RCIC		運転			
2011/03/11 19:20	BD321	HPCS系	論理電源喪失		OFF	正常復帰
2011/03/11 19:20	BD153	RHR	A系	作動	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:20	BD035	ECCS1トリップチャンネル計装器	不動作		OFF	
2011/03/11 19:20	BD641	非常用ローカルクーラ	B系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:20	BD481	RCIC系	作動除外		OFF	
2011/03/11 19:20	BD440	RCIC系	作動		OFF	正常復帰
2011/03/11 19:20	DD065	SGTS	排ガス 放射能高高 (SCIN)		OFF	正常復帰
2011/03/11 19:20	ZD924	計算機待機監視	RCIC系待機不全		OFF	
2011/03/11 19:20	BD152	RHRポンプ遮断器	A	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:21	PD725	RHRSポンプ	C	起動	停止	
2011/03/11 19:21	BD644	HPCS	D/G HVAC系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:21	BD037	ECCS3トリップチャンネル計装器	不動作		OFF	
2011/03/11 19:21	BD252	LPCS系	作動除外		OFF	
2011/03/11 19:21	BD250	LPCS系	作動		OFF	正常復帰
2011/03/11 19:21	DD066	SGTS	排ガス 放射能高高 (IC)		OFF	正常復帰
2011/03/11 19:21	BD251	LPCSポンプ遮断器	入		OFF	正常復帰
2011/03/11 19:21	BD214	LPCS/RHR/ADS	DW圧力A 高		OFF	正常復帰
2011/03/11 19:21	BD547	SGTS	B系	起動	OFF	
2011/03/11 19:21	BD533	SGTS	A系	作動除外	OFF	
2011/03/11 19:21	BD283	HPCS系	作動除外		OFF	
2011/03/11 19:21	BD497	HPCS/HPCS系	作動除外		OFF	正常復帰
2011/03/11 19:21	BD154	RHR	A系	作動除外	OFF	
2011/03/11 19:21	BD496	RHRC/RHRS/EECW	B作動除外		OFF	正常復帰
2011/03/11 19:21	BD036	ECCS2トリップチャンネル計装器	不動作		OFF	
2011/03/11 19:21	RHR	C	待機			
2011/03/11 19:21	PD706	LOCA信号	(非常用D/G 1A起動)		停止	
2011/03/11 19:21	PD731	EECWポンプ	A	起動	停止	
2011/03/11 19:21	PD723	RHRSポンプ	A	起動	停止	
*2011/03/11 19:21	BD513	SGTS	隔離弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 19:21	BD510	SGTS	切換弁 A	開	ON	
*2011/03/11 19:21	BD511	SGTS	切換弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 19:21	BD515	SGTS	冷却用連絡弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 19:21	BD517	SGTS	流量制御弁 A	閉	OFF	
2011/03/11 19:21	BD177	RHR	B/C系	作動除外	OFF	
2011/03/11 19:21	DD002	排気筒	放射能高高		OFF	正常復帰
*2011/03/11 19:21	BD045	RHR 注入弁	A MO-F006A	閉	OFF	
*2011/03/11 19:21	BD074	RHRポンプ	最小流量バイパス弁 A	開	OFF	
*2011/03/11 19:21	BD048	RHR 熱交換器胴側入口弁	A	開	OFF	
*2011/03/11 19:21	BD050	RHR 熱交換器胴側出口弁	A	開	OFF	
*2011/03/11 19:21	BD040	RHRポンプ	プール側入口弁 A	開	OFF	
*2011/03/11 19:21	BD254	LPCS/RHR	A系 封水ポンプ	起動	OFF	
*2011/03/11 19:21	BD238	LPCSポンプ	最小流量バイパス弁	開	OFF	
*2011/03/11 19:21	BD233	LPCS	注入弁	閉	OFF	
*2011/03/11 19:21	BD230	LPCSポンプ	入口弁	開	OFF	
*2011/03/11 19:22	BD214	LPCS/RHR/ADS	DW圧力A 高		ON	
2011/03/11 19:22	PD723	RHRSポンプ	A	起動	起動	
2011/03/11 19:22	PD725	RHRSポンプ	C	起動	起動	
2011/03/11 19:22	PD731	EECWポンプ	A	起動	起動	
2011/03/11 19:22	PD706	LOCA信号	(非常用D/G 1A起動)		起動	
*2011/03/11 19:22	BD320	HPCS	D/G	自動起動不能	ON	
*2011/03/11 19:22	BD321	HPCS系	論理電源喪失		ON	

印字情報スクロール

2011/03/11 19:22	BD283	HPCS系	作動除外	ON	
*2011/03/11 19:22	BD642	非常用ローカルクーラ (区分3)	作動除外	ON	
*2011/03/11 19:22	BD497	HPCSC/HPCSS系	作動除外	ON	
*2011/03/11 19:22	BD644	HPCS D/G HVAC系	作動除外	ON	
2011/03/11 19:22	BD037	ECCS3トリップチャンネル計装器不動作		ON	
*2011/03/11 19:22	DD002	排気筒	放射能高高	ON	
2011/03/11 19:22	BD252	LPCS系	作動除外	ON	
*2011/03/11 19:22	BD250	LPCS系	作動	ON	
2011/03/11 19:22	BD154	RHR A系	作動除外	ON	
*2011/03/11 19:22	BD495	RHRC/RHRS/EECW A	作動除外	ON	
2011/03/11 19:22	BD035	ECCS1トリップチャンネル計装器不動作		ON	
2011/03/11 19:22	BD177	RHR B/C系	作動除外	ON	
*2011/03/11 19:22	BD641	非常用ローカルクーラ B系	作動除外	ON	
*2011/03/11 19:22	BD496	RHRC/RHRS/EECW B	作動除外	ON	
2011/03/11 19:22	BD036	ECCS2トリップチャンネル計装器不動作		ON	
2011/03/11 19:22	BD547	SGTS B系	起動	ON	
2011/03/11 19:22	BD481	RCIC系	作動除外	ON	
*2011/03/11 19:22	BD440	RCIC系	作動	ON	
*2011/03/11 19:22	BD640	非常用ローカルクーラ A系	作動除外	ON	
2011/03/11 19:22	BD533	SGTS A系	作動除外	ON	
2011/03/11 19:22	BD539	SGTS A系	起動	ON	
*2011/03/11 19:22	DD065	SGTS 排ガス 放射能高高 (SCIN)		ON	
*2011/03/11 19:22	DD066	SGTS 排ガス 放射能高高 (IC)		ON	
*2011/03/11 19:22	BD232	LPCS 注入弁	開	OFF	
2011/03/11 19:22	BD233	LPCS 注入弁	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:22	BD238	LPCSポンプ 最小流量バイパス弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:22	BD232	LPCS 注入弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:22	BD230	LPCSポンプ 入口弁	開	OFF	正常復帰
*2011/03/11 19:22	RHR C	不待機			
*2011/03/11 19:22	RCIC	不待機			
2011/03/11 19:22	BD513	SGTS 隔離弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:22	BD510	SGTS 切換弁 A	開	ON	正常復帰
2011/03/11 19:22	BD511	SGTS 切換弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:22	BD515	SGTS 冷却用連絡弁 A	閉	OFF	正常復帰
*2011/03/11 19:22	HPCS-D/G	不待機			
2011/03/11 19:22	BD517	SGTS 流量制御弁 A	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:22	RHR C	待機			
2011/03/11 19:22	RCIC	運転			
2011/03/11 19:22	BD320	HPCS D/G	自動起動不能	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:22	BD321	HPCS系	論理電源喪失	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:22	BD283	HPCS系	作動除外	OFF	
2011/03/11 19:22	BD642	非常用ローカルクーラ (区分3)	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:22	BD497	HPCSC/HPCSS系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:22	BD644	HPCS D/G HVAC系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:22	BD037	ECCS3トリップチャンネル計装器不動作		OFF	
2011/03/11 19:22	DD002	排気筒	放射能高高	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:22	BD252	LPCS系	作動除外	OFF	
2011/03/11 19:22	BD250	LPCS系	作動	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:22	BD154	RHR A系	作動除外	OFF	
2011/03/11 19:22	BD495	RHRC/RHRS/EECW A	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:22	BD035	ECCS1トリップチャンネル計装器不動作		OFF	
2011/03/11 19:22	BD177	RHR B/C系	作動除外	OFF	
2011/03/11 19:22	BD641	非常用ローカルクーラ B系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:22	BD496	RHRC/RHRS/EECW B	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:22	BD036	ECCS2トリップチャンネル計装器不動作		OFF	
2011/03/11 19:22	BD547	SGTS B系	起動	OFF	
2011/03/11 19:22	BD481	RCIC系	作動除外	OFF	
2011/03/11 19:22	BD440	RCIC系	作動	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:22	BD640	非常用ローカルクーラ A系	作動除外	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:22	BD533	SGTS A系	作動除外	OFF	

印字情報スクロール

2011/03/11 19:22	BD539	SGTS	A系	起動	OFF	
2011/03/11 19:22	DD065	SGTS	排ガス 放射能高高 (SCIN)	OFF	正常復帰	
2011/03/11 19:22	DD066	SGTS	排ガス 放射能高高 (IC)	OFF	正常復帰	
2011/03/11 19:22	BD214	LPCS/RHR/ADS	DW圧力A 高	OFF	正常復帰	
2011/03/11 19:22	PD706	LOCA信号	(非常用D/G 1A起動)	停止		
2011/03/11 19:22	PD723	RHRSPONP	A	起動	停止	
2011/03/11 19:22	PD725	RHRSPONP	C	起動	停止	
2011/03/11 19:22	PD731	EECWポンプ	A	起動	停止	
2011/03/11 19:22	HPCS-D/G		待機			
2011/03/11 19:22	ZD924	計算機待機監視	RCIC系待機不全	ON		
2011/03/11 19:22	ZD924	計算機待機監視	RCIC系待機不全	OFF		
2011/03/11 19:22	BD215	LPCS/RHR/ADS	DW圧力C 高	OFF	正常復帰	
*2011/03/11 19:22	BD238	LPCSポンプ	最小流量バイパス弁	開	OFF	
*2011/03/11 19:22	BD233	LPCS	注入弁	閉	OFF	
*2011/03/11 19:22	BD230	LPCSポンプ	入口弁	開	OFF	
*2011/03/11 19:22	BD513	SGTS	隔離弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 19:22	BD510	SGTS	切換弁 A	開	ON	
*2011/03/11 19:22	BD511	SGTS	切換弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 19:22	BD515	SGTS	冷却用連絡弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 19:22	BD517	SGTS	流量制御弁 A	閉	OFF	
*2011/03/11 19:23	ZD950	PLADIS	監視警報	ON		
2011/03/11 19:23	CD015	S/R弁	R	動作	ON	
2011/03/11 19:23	CB009	S/R弁	R	動作	ON	
2011/03/11 19:23	BA046	RCICポンプ		流量	41.3 m ³ /h	正常復帰
2011/03/11 19:23	CD015	S/R弁	R	動作	OFF	
*2011/03/11 19:23	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B RL上限逸脱		
*2011/03/11 19:23	CA070	原子炉	水位 (N/R)	1086 > 1029 mm		
2011/03/11 19:23	CB009	S/R弁	R	動作	OFF	
*2011/03/11 19:23	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)	判定不能		
*2011/03/11 19:23	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	判定不能		
2011/03/11 19:23	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1595 mm	正常復帰
2011/03/11 19:23	ZD950	PLADIS	監視警報	OFF	正常復帰	
2011/03/11 19:23	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)		1553 mm	正常復帰
2011/03/11 19:23	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率		-221.2 mm/min	正常復帰
2011/03/11 19:23	CA070	原子炉	水位 (N/R)		999 mm	正常復帰
2011/03/11 19:23	CD015	S/R弁	R	動作	ON	
2011/03/11 19:23	CB009	S/R弁	R	動作	ON	
2011/03/11 19:23	CD015	S/R弁	R	動作	OFF	
2011/03/11 19:23	CB009	S/R弁	R	動作	OFF	
*2011/03/11 19:23	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B RL上限逸脱		
*2011/03/11 19:23	CA070	原子炉	水位 (N/R)	1123 > 1029 mm		
*2011/03/11 19:23	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)	判定不能		
*2011/03/11 19:23	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	判定不能		
*2011/03/11 19:23	BA046	RCICポンプ		流量	39.0 < 39.2 m ³ /h	
2011/03/11 19:23	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1607 mm	正常復帰
2011/03/11 19:23	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)		1580 mm	正常復帰
2011/03/11 19:23	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率		-299.1 mm/min	正常復帰
2011/03/11 19:24	CD015	S/R弁	R	動作	ON	
2011/03/11 19:24	CB009	S/R弁	R	動作	ON	
*2011/03/11 19:24	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B RL上限逸脱		
2011/03/11 19:24	CD015	S/R弁	R	動作	OFF	
2011/03/11 19:24	CB009	S/R弁	R	動作	OFF	
*2011/03/11 19:24	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)	判定不能		
*2011/03/11 19:24	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	判定不能		
2011/03/11 19:24	FB001	M/D-RFP	B 流量調整弁	全閉	ON	
*2011/03/11 19:24	CA022	S/R弁	R	出口温度	154.1 > 150.0 °C	
2011/03/11 19:24	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)		1618 mm	正常復帰
2011/03/11 19:24	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率		-0.0 mm/min	正常復帰
2011/03/11 19:24	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1606 mm	正常復帰
2011/03/11 19:24	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF	

印字情報スクロール

* 2011/03/11 19:24	BD259	LPCSポンプ	母線電源有効	OFF	
2011/03/11 19:24	PD535	6.9kV M/C 1C	母線電圧 低	ON	
* 2011/03/11 19:24	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B RL上限逸脱	
2011/03/11 19:24	FB001	M/D-RFP B	流量調整弁	全閉	OFF
2011/03/11 19:24	CD015	S/R弁	R	動作	ON
* 2011/03/11 19:24	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)	判定不能	
2011/03/11 19:24	CB009	S/R弁	R	動作	ON
* 2011/03/11 19:24	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	判定不能	
2011/03/11 19:24	CD015	S/R弁	R	動作	OFF
2011/03/11 19:24	CB009	S/R弁	R	動作	OFF
2011/03/11 19:25	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)	1632 mm	正常復帰
2011/03/11 19:25	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	-0.0 mm/min	正常復帰
2011/03/11 19:25	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B 1624 mm	正常復帰
* 2011/03/11 19:25	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B RL上限逸脱	
* 2011/03/11 19:25	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)	判定不能	
* 2011/03/11 19:25	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	判定不能	
2011/03/11 19:25	FB001	M/D-RFP B	流量調整弁	全閉	ON
2011/03/11 19:25	FB000	M/D-RFP A	流量調整弁	全閉	ON
2011/03/11 19:27	LD043	計装用空気圧縮機 B		運転中	ON
2011/03/11 19:28	PD720	RCIC		起動信号	停止
2011/03/11 19:28	PD722	RCIC		止め弁 閉	閉
2011/03/11 19:28	RCIC		運転逸脱		
* 2011/03/11 19:28	BD455	RCIC	タービン蒸気入口弁	閉	ON
* 2011/03/11 19:28	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)	ON
* 2011/03/11 19:28	RCIC		不待機		
* 2011/03/11 19:28	BD445	RCICポンプ	出口弁	閉	ON
* 2011/03/11 19:28	BD467	RCIC	タービントリップ絞り弁	閉	ON
2011/03/11 19:28	BD458	RCICポンプ	最小流量バイパス弁	開	ON
2011/03/11 19:28	ZD924	計算機待機監視	RCIC系待機不全		ON
2011/03/11 19:28	BD459	RCICポンプ	最小流量バイパス弁	閉	OFF
2011/03/11 19:29	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)	OFF 正常復帰
2011/03/11 19:29	BD459	RCICポンプ	最小流量バイパス弁	閉	ON
2011/03/11 19:29	BD480	RCIC作動	主/RFPタービントリップ		OFF 正常復帰
* 2011/03/11 19:29	BD454	RCIC	タービン蒸気入口弁	開	OFF
* 2011/03/11 19:29	BD466	RCIC	タービントリップ絞り弁	開	OFF
2011/03/11 19:29	BD454	RCIC	タービン蒸気入口弁	開	OFF 正常復帰
2011/03/11 19:29	BD455	RCIC	タービン蒸気入口弁	閉	ON 正常復帰
2011/03/11 19:29	BD445	RCICポンプ	出口弁	閉	ON 正常復帰
2011/03/11 19:29	BD458	RCICポンプ	最小流量バイパス弁	開	OFF
2011/03/11 19:29	BD466	RCIC	タービントリップ絞り弁	開	ON 正常復帰
2011/03/11 19:29	BD444	RCICポンプ	出口弁	開	OFF
2011/03/11 19:29	PD750	RCIC	注入弁	開	閉
2011/03/11 19:29	PD722	RCIC		止め弁 閉	閉
2011/03/11 19:29	RCIC		状態変化中		
2011/03/11 19:29	BD467	RCIC	タービントリップ絞り弁	閉	OFF 正常復帰
2011/03/11 19:29	ZD924	計算機待機監視	RCIC系待機不全		OFF
* 2011/03/11 19:29	BA047	RCICポンプ	吐出圧力	0.19 < 0.88 MPa	
* 2011/03/11 19:29	BD462	RCIC	潤滑油クーラ入口弁	開	ON
* 2011/03/11 19:29	BD463	RCIC	潤滑油クーラ入口弁	閉	OFF
* 2011/03/11 19:29	BD441	RCIC	封水ポンプ	運転中	OFF
* 2011/03/11 19:29	RCIC		不待機		
2011/03/11 19:29	ZD924	計算機待機監視	RCIC系待機不全		ON
2011/03/11 19:29	CD001	S/R弁	B	動作	ON
2011/03/11 19:29	PD736	S/R弁	B	開	開
2011/03/11 19:29	CB004	S/R弁	B	動作	ON
* 2011/03/11 19:29	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)	ON
* 2011/03/11 19:31	CA008	S/R弁	B	出口温度	153.8 > 150.0 °C
2011/03/11 19:32	CA020	S/R弁	P	出口温度	146.3 °C 正常復帰
2011/03/11 19:32	LD043	計装用空気圧縮機 B		運転中	OFF
2011/03/11 19:33	CD001	S/R弁	B	動作	OFF

印字情報スクロール

2011/03/11 19:33	PD736	S/R弁	B	開	閉		
2011/03/11 19:33	CB004	S/R弁	B	動作	OFF		
2011/03/11 19:33	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)	OFF	正常復帰	
2011/03/11 19:33	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	OFF	
2011/03/11 19:33	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁	全閉	OFF	
2011/03/11 19:34	CA023	S/R弁	S	出口温度	146.5 °C	正常復帰	
2011/03/11 19:34	CA022	S/R弁	R	出口温度	146.9 °C	正常復帰	
2011/03/11 19:35	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON		
2011/03/11 19:35	PD411	PLR-P	モータ B	振動大	ON		
2011/03/11 19:35	PD411	PLR-P	モータ B	振動大	OFF		
2011/03/11 19:36	LC001	TCW	熱交出入口	海水温度差	6.9 °C	正常復帰	
* 2011/03/11 19:39	CD004	S/R弁	E	動作	ON		
2011/03/11 19:39	PD739	S/R弁	E	開	閉		
2011/03/11 19:39	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	ON	
2011/03/11 19:39	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁	全閉	ON	
* 2011/03/11 19:39	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)	ON		
* 2011/03/11 19:40	CA011	S/R弁	E	出口温度	156.0 > 150.0 °C		
2011/03/11 19:40	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF		
2011/03/11 19:41	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	OFF		
2011/03/11 19:42	CD004	S/R弁	E	動作	OFF	正常復帰	
2011/03/11 19:42	PD739	S/R弁	E	開	閉		
2011/03/11 19:42	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)	OFF	正常復帰	
2011/03/11 19:42	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	1630 mm	正常復帰	
2011/03/11 19:42	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1618 mm	正常復帰	
2011/03/11 19:42	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS)	変化率	-74.7 mm/min	正常復帰	
2011/03/11 19:42	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	OFF	
2011/03/11 19:42	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁	全閉	OFF	
* 2011/03/11 19:42	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	判定不能		
* 2011/03/11 19:42	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	RL上限逸脱		
* 2011/03/11 19:42	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS)	変化率	判定不能		
2011/03/11 19:43	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON		
2011/03/11 19:43	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1631 mm	正常復帰	
2011/03/11 19:43	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS)	変化率	3.5 mm/min	正常復帰	
2011/03/11 19:43	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	1630 mm	正常復帰	
* 2011/03/11 19:43	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	RL上限逸脱		
* 2011/03/11 19:43	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS)	変化率	判定不能		
2011/03/11 19:43	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1630 mm	正常復帰	
2011/03/11 19:43	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS)	変化率	5.7 mm/min	正常復帰	
* 2011/03/11 19:43	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	RL上限逸脱		
* 2011/03/11 19:43	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	判定不能		
* 2011/03/11 19:43	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS)	変化率	判定不能		
2011/03/11 19:43	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1632 mm	正常復帰	
2011/03/11 19:44	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	1631 mm	正常復帰	
2011/03/11 19:43	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS)	変化率	3.6 mm/min	正常復帰	
* 2011/03/11 19:44	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	判定不能		
* 2011/03/11 19:44	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS)	変化率	判定不能		
* 2011/03/11 19:44	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	RL上限逸脱		
2011/03/11 19:44	GD020	D/G	A	遮断器	入	OFF	
2011/03/11 19:47	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	ON		
2011/03/11 19:48	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF		
* 2011/03/11 19:48	CD011	S/R弁	M	動作	ON		
* 2011/03/11 19:48	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)	ON		
2011/03/11 19:48	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	ON	
2011/03/11 19:49	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁	全閉	ON	
* 2011/03/11 19:50	CA018	S/R弁	M	出口温度	150.6 > 150.0 °C		
2011/03/11 19:51	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON		
2011/03/11 19:51	CD011	S/R弁	M	動作	OFF	正常復帰	
2011/03/11 19:51	CD292	原子炉	水位	高 (L-8)	OFF	正常復帰	
2011/03/11 19:51	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1606 mm	正常復帰	
2011/03/11 19:51	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	1588 mm	正常復帰	

印字情報スクロール

2011/03/11 19:51	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	-98.4 mm/min	正常復帰
2011/03/11 19:51	CA070	原子炉	水位 (N/R)	1011 mm	正常復帰
2011/03/11 19:51	FB001	M/D-RFP B	流量調整弁 全閉	OFF	
2011/03/11 19:52	FB000	M/D-RFP A	流量調整弁 全閉	OFF	
* 2011/03/11 19:52	CA070	原子炉	水位 (N/R)	1042 > 1029 mm	
2011/03/11 19:56	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	OFF	
* 2011/03/11 19:56	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	判定不能	
* 2011/03/11 19:56	CA073	原子炉	水位 (W/R) B	RL上限逸脱	
* 2011/03/11 19:57	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)	判定不能	
2011/03/11 19:57	CD001	S/R弁 B	動作	ON	
2011/03/11 19:57	PD736	S/R弁 B	開	開	
2011/03/11 19:57	CB004	S/R弁 B	動作	ON	
2011/03/11 19:58	FB000	M/D-RFP A	流量調整弁 全閉	ON	
* 2011/03/11 19:58	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)	ON	
2011/03/11 19:58	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)	OFF	正常復帰
2011/03/11 19:58	FB000	M/D-RFP A	流量調整弁 全閉	OFF	
* 2011/03/11 19:58	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)	ON	
2011/03/11 19:58	FB001	M/D-RFP B	流量調整弁 全閉	ON	
2011/03/11 19:59	FB000	M/D-RFP A	流量調整弁 全閉	ON	
2011/03/11 19:59	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	ON	
2011/03/11 20:00	CD001	S/R弁 B	動作	OFF	
2011/03/11 20:00	PD736	S/R弁 B	開	閉	
2011/03/11 20:00	CB004	S/R弁 B	動作	OFF	
2011/03/11 20:00	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)	OFF	正常復帰
2011/03/11 20:00	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	-0.0 mm/min	正常復帰
2011/03/11 20:00	CA073	原子炉	水位 (W/R) B	1570 mm	正常復帰
2011/03/11 20:00	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)	1552 mm	正常復帰
2011/03/11 20:00	CA070	原子炉	水位 (N/R)	987 mm	正常復帰
2011/03/11 20:01	FB001	M/D-RFP B	流量調整弁 全閉	OFF	
2011/03/11 20:01	FB000	M/D-RFP A	流量調整弁 全閉	OFF	
2011/03/11 20:01	PD411	PLR-P モータ B	振動大	ON	
2011/03/11 20:01	PD411	PLR-P モータ B	振動大	OFF	
2011/03/11 20:01	TD052	スラストベアリング油圧低	(EHC)	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 20:04	CA070	原子炉	水位 (N/R)	1030 > 1029 mm	
2011/03/11 20:04	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	OFF	
2011/03/11 20:06	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	OFF	
* 2011/03/11 20:06	CD008	S/R弁 J	動作	ON	
* 2011/03/11 20:06	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	判定不能	
* 2011/03/11 20:06	CA073	原子炉	水位 (W/R) B	RL上限逸脱	
* 2011/03/11 20:07	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)	判定不能	
2011/03/11 20:07	FB001	M/D-RFP B	流量調整弁 全閉	ON	
* 2011/03/11 20:07	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)	ON	
2011/03/11 20:07	FB000	M/D-RFP A	流量調整弁 全閉	ON	
2011/03/11 20:07	LD043	計装用空気圧縮機 B	運転中	ON	
2011/03/11 20:07	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)	OFF	正常復帰
2011/03/11 20:07	CA011	S/R弁 E	出口温度	146.6 °C	正常復帰
* 2011/03/11 20:07	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)	ON	
* 2011/03/11 20:08	FC046	T/D A入口給水上半ケーシング温度差	-50.1 < -50.0 °C		
* 2011/03/11 20:08	CA015	S/R弁 J	出口温度	151.2 > 150.0 °C	
2011/03/11 20:09	CD008	S/R弁 J	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 20:09	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)	OFF	正常復帰
2011/03/11 20:09	FB000	M/D-RFP A	流量調整弁 全閉	OFF	
2011/03/11 20:09	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	-0.0 mm/min	正常復帰
2011/03/11 20:09	CA073	原子炉	水位 (W/R) B	1551 mm	正常復帰
2011/03/11 20:09	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)	1518 mm	正常復帰
2011/03/11 20:09	CA070	原子炉	水位 (N/R)	950 mm	正常復帰
2011/03/11 20:09	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	ON	
2011/03/11 20:09	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	OFF	
2011/03/11 20:09	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	ON	
2011/03/11 20:09	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	OFF	

印字情報スクロール

2011/03/11 20:09	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	ON		
2011/03/11 20:10	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	OFF	
2011/03/11 20:12	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF		
2011/03/11 20:14	CA018	S/R弁	M	出口温度	146.7 °C		正常復帰
* 2011/03/11 20:14	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1030 >	1029 mm	
* 2011/03/11 20:15	CA161	D/W冷却器	B	出口冷却水温度	60.0 >	60.0 °C	
2011/03/11 20:15	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON		
2011/03/11 20:15	CD015	S/R弁	R	動作	ON		
2011/03/11 20:15	CB009	S/R弁	R	動作	ON		
* 2011/03/11 20:15	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	判定不能		
* 2011/03/11 20:15	CC060	原子炉	水位 (W/R)	(SPDS) 変化率	判定不能		
* 2011/03/11 20:15	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B RL 上限逸脱			
2011/03/11 20:15	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	ON	
2011/03/11 20:15	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁	全閉	ON	
2011/03/11 20:16	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1619 mm		正常復帰
2011/03/11 20:16	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	1604 mm		正常復帰
2011/03/11 20:16	CC060	原子炉	水位 (W/R)	(SPDS) 変化率	63.9 mm/min		正常復帰
* 2011/03/11 20:16	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B RL 上限逸脱			
* 2011/03/11 20:16	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	判定不能		
* 2011/03/11 20:16	CC060	原子炉	水位 (W/R)	(SPDS) 変化率	判定不能		
* 2011/03/11 20:16	CA022	S/R弁	R	出口温度	156.8 >	150.0 °C	
2011/03/11 20:17	CD015	S/R弁	R	動作	OFF		
2011/03/11 20:17	CB009	S/R弁	R	動作	OFF		
2011/03/11 20:17	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1627 mm		正常復帰
2011/03/11 20:17	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	1570 mm		正常復帰
2011/03/11 20:17	CC060	原子炉	水位 (W/R)	(SPDS) 変化率	-0.0 mm/min		正常復帰
2011/03/11 20:17	CA070	原子炉	水位	(N/R)	907 mm		正常復帰
2011/03/11 20:18	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	OFF	
2011/03/11 20:18	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁	全閉	OFF	
2011/03/11 20:18	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	OFF		
2011/03/11 20:20	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	ON		
2011/03/11 20:20	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF		
2011/03/11 20:21	LD040	所内用空気圧縮機	A	運転中	ON		
2011/03/11 20:22	LD040	所内用空気圧縮機	A	運転中	OFF		
2011/03/11 20:23	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON		
* 2011/03/11 20:23	FC053	T/D	B 入口給水上半ケーシング	温度差	-50.0 <	-50.0 °C	
2011/03/11 20:24	LD015	T/CWポンプ	A	運転中	OFF		
* 2011/03/11 20:24	CD013	S/R弁	P	動作	ON		
* 2011/03/11 20:24	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B RL 上限逸脱			
* 2011/03/11 20:24	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1240 >	1029 mm	
* 2011/03/11 20:24	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	判定不能		
* 2011/03/11 20:24	CC060	原子炉	水位 (W/R)	(SPDS) 変化率	判定不能		
2011/03/11 20:24	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1604 mm		正常復帰
2011/03/11 20:24	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	1581 mm		正常復帰
2011/03/11 20:24	CC060	原子炉	水位 (W/R)	(SPDS) 変化率	-149.8 mm/min		正常復帰
2011/03/11 20:25	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	ON	
2011/03/11 20:25	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁	全閉	ON	
* 2011/03/11 20:25	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B RL 上限逸脱			
* 2011/03/11 20:25	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	判定不能		
* 2011/03/11 20:25	CC060	原子炉	水位 (W/R)	(SPDS) 変化率	判定不能		
* 2011/03/11 20:25	CA020	S/R弁	P	出口温度	155.5 >	150.0 °C	
2011/03/11 20:26	CD013	S/R弁	P	動作	OFF		正常復帰
2011/03/11 20:26	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1551 mm		正常復帰
2011/03/11 20:26	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	1485 mm		正常復帰
2011/03/11 20:26	CC060	原子炉	水位 (W/R)	(SPDS) 変化率	-696.2 mm/min		正常復帰
2011/03/11 20:26	CA070	原子炉	水位	(N/R)	946 mm		正常復帰
2011/03/11 20:27	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	OFF	
2011/03/11 20:27	CA008	S/R弁	B	出口温度	146.7 °C		正常復帰
2011/03/11 20:27	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁	全閉	OFF	
2011/03/11 20:28	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	OFF		

印字情報スクロール

*2011/03/11 20:32	CD004	S/R弁	E	動作	ON	
2011/03/11 20:32	PD739	S/R弁	E	開	開	
*2011/03/11 20:32	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	R L 上限逸脱	
*2011/03/11 20:32	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1150 >	1029 mm
*2011/03/11 20:32	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	判定不能	
*2011/03/11 20:32	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	判定不能		
2011/03/11 20:33	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	1630 mm	正常復帰
2011/03/11 20:33	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率		-0.0 mm/min	正常復帰
2011/03/11 20:33	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1599 mm	正常復帰
2011/03/11 20:33	ED092	非常用 D/G	1A	起動失敗	OFF	
*2011/03/11 20:33	CA011	S/R弁	E	出口温度	155.2 >	150.0 °C
2011/03/11 20:33	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	ON
2011/03/11 20:33	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁	全閉	ON
*2011/03/11 20:33	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	R L 上限逸脱	
*2011/03/11 20:33	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	判定不能	
*2011/03/11 20:33	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	判定不能		
2011/03/11 20:34	CD004	S/R弁	E	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 20:34	PD739	S/R弁	E	開	閉	
2011/03/11 20:34	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1580 mm	正常復帰
2011/03/11 20:35	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	1540 mm	正常復帰
2011/03/11 20:35	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率		-312.3 mm/min	正常復帰
2011/03/11 20:35	CA070	原子炉	水位	(N/R)	955 mm	正常復帰
2011/03/11 20:35	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	OFF
2011/03/11 20:35	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁	全閉	OFF
2011/03/11 20:35	CA015	S/R弁	J	出口温度	147.0 °C	正常復帰
2011/03/11 20:36	ED092	非常用 D/G	1A	起動失敗	ON	
2011/03/11 20:39	FD081	HPCP	C	出口弁	閉	OFF 正常復帰
2011/03/11 20:39	FD039	LPCP	C	入口弁	閉	OFF 正常復帰
2011/03/11 20:39	FD041	LPCP	C	出口弁	閉	OFF 正常復帰
2011/03/11 20:39	FD079	HPCP	C	入口弁	閉	OFF 正常復帰
2011/03/11 20:39	TD136	SJAE	B	第二段蒸気入口弁	開	OFF
2011/03/11 20:39	LD061	RHR	HVAC	B	運転中	OFF
2011/03/11 20:39	LD075	蒸化器水位調節弁	バイパス弁	閉	OFF	
2011/03/11 20:39	LD084	SJAE	B	空気出口弁	開	OFF
2011/03/11 20:39	LD092	排ガス予熱器	B	入口弁	開	OFF
2011/03/11 20:39	LD098	排ガス系	真空ポンプ	入口弁	閉	OFF
2011/03/11 20:39	TD175	RFP-TBLPSV	シート後ドレン弁	開	OFF	
*2011/03/11 20:39	BD550	AM設備	SGTS	B	出口弁	開 OFF
2011/03/11 20:39	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	OFF	
2011/03/11 20:39	LD043	計装用空気圧縮機	B	運転中	ON	
2011/03/11 20:39	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	OFF	
*2011/03/11 20:40	SGTS	B	不待機			
*2011/03/11 20:40	BB085	SGTS	F008B	電源喪失	ON	
*2011/03/11 20:40	FB108	HPCP	F011C	電源喪失	ON	
*2011/03/11 20:40	FB109	HPCP	F013C	電源喪失	ON	
*2011/03/11 20:40	FB114	LPCP	F001C	電源喪失	ON	
*2011/03/11 20:40	FB115	LPCP	F003C	電源喪失	ON	
*2011/03/11 20:40	FD081	HPCP	C	出口弁	閉	ON
*2011/03/11 20:40	FD039	LPCP	C	入口弁	閉	ON
*2011/03/11 20:40	FD041	LPCP	C	出口弁	閉	ON
*2011/03/11 20:40	FD079	HPCP	C	入口弁	閉	ON
2011/03/11 20:40	TD136	SJAE	B	第二段蒸気入口弁	開	ON
2011/03/11 20:40	LD075	蒸化器水位調節弁	バイパス弁	閉	ON	
2011/03/11 20:40	LD084	SJAE	B	空気出口弁	開	ON
2011/03/11 20:40	LD092	排ガス予熱器	B	入口弁	開	ON
2011/03/11 20:40	LD098	排ガス系	真空ポンプ	入口弁	閉	ON
2011/03/11 20:40	TD175	RFP-TBLPSV	シート後ドレン弁	開	ON	
2011/03/11 20:40	BD550	AM設備	SGTS	B	出口弁	開 ON 正常復帰
2011/03/11 20:40	SGTS	B	運転			
2011/03/11 20:40	FD234	復水移送ポンプ	B	運転中	ON	

印字情報スクロール

2011/03/11 20:40	LD041	所内用空気圧縮機	B	運転中	ON			
2011/03/11 20:40	ZD930	計算機待機監視	SGTS-B系待機不全		ON			
2011/03/11 20:40	FD143	M/D-RFP	B	補助油ポンプ	ON			
2011/03/11 20:40	BB085	SGTS	F008B	電源喪失	OFF	正常復帰		
2011/03/11 20:40	FB108	HPCP	F011C	電源喪失	OFF	正常復帰		
2011/03/11 20:40	FB109	HPCP	F013C	電源喪失	OFF	正常復帰		
2011/03/11 20:40	FB114	LP CP	F001C	電源喪失	OFF	正常復帰		
2011/03/11 20:40	FB115	LP CP	F003C	電源喪失	OFF	正常復帰		
2011/03/11 20:40	ZD930	計算機待機監視	SGTS-B系待機不全		OFF			
*2011/03/11 20:40	LA028	OG系酸素濃度			RL下限逸脱			
*2011/03/11 20:40	CA203	CUW 脱塩器	A	出口導電率	0.999 > 0.100 $\mu S/cm$			
2011/03/11 20:40	LA028	OG系酸素濃度			13.1 %	正常復帰		
*2011/03/11 20:40	CA204	CUW 脱塩器	B	出口導電率	1.000 > 0.100 $\mu S/cm$			
*2011/03/11 20:40	CA191	復水器	A2	導電率	9.977 > 0.250 $\mu S/cm$			
*2011/03/11 20:40	FA195	第1給水加熱器		出口導電率	0.998 > 0.100 $\mu S/cm$			
2011/03/11 20:40	CA203	CUW 脱塩器	A	出口導電率	0.062 $\mu S/cm$	正常復帰		
*2011/03/11 20:40	FA125	HPCP		出口導電率	0.715 > 0.120 $\mu S/cm$			
2011/03/11 20:40	CA204	CUW 脱塩器	B	出口導電率	0.064 $\mu S/cm$	正常復帰		
2011/03/11 20:40	FA195	第1給水加熱器		出口導電率	0.060 $\mu S/cm$	正常復帰		
2011/03/11 20:40	CD002	S/R弁	C	動作	ON			
2011/03/11 20:40	PD737	S/R弁	C	開	開			
2011/03/11 20:40	CB005	S/R弁	C	動作	ON			
*2011/03/11 20:40	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B RL上限逸脱				
*2011/03/11 20:40	CA070	原子炉	水位 (N/R)	1144 > 1029 mm				
*2011/03/11 20:40	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)	判定不能				
*2011/03/11 20:40	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	判定不能				
2011/03/11 20:41	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1631 mm	正常復帰		
2011/03/11 20:41	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)		1627 mm	正常復帰		
2011/03/11 20:41	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率		-0.0 mm/min	正常復帰		
2011/03/11 20:42	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	ON		
2011/03/11 20:42	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁	全閉	ON		
*2011/03/11 20:42	CA009	S/R弁	C	出口温度	153.6 > 150.0 $^{\circ}C$			
2011/03/11 20:42	CA022	S/R弁	R	出口温度	146.6 $^{\circ}C$	正常復帰		
2011/03/11 20:43	CD002	S/R弁	C	動作	OFF			
2011/03/11 20:43	PD737	S/R弁	C	開	閉			
2011/03/11 20:43	CB005	S/R弁	C	動作	OFF			
2011/03/11 20:43	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁	全閉	OFF		
2011/03/11 20:43	CA070	原子炉	水位 (N/R)		907 mm	正常復帰		
*2011/03/11 20:43	CA070	原子炉	水位 (N/R)		795 < 800 mm			
2011/03/11 20:43	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	OFF		
2011/03/11 20:44	FA125	HPCP		出口導電率	0.035 $\mu S/cm$	正常復帰		
2011/03/11 20:45	CA070	原子炉	水位 (N/R)		816 mm	正常復帰		
2011/03/11 20:49	CD003	S/R弁	D	動作	ON			
2011/03/11 20:49	PD738	S/R弁	D	開	開			
2011/03/11 20:49	CB006	S/R弁	D	動作	ON			
*2011/03/11 20:49	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B RL上限逸脱				
*2011/03/11 20:49	CA070	原子炉	水位 (N/R)	1129 > 1029 mm				
*2011/03/11 20:49	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)	判定不能				
*2011/03/11 20:49	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	判定不能				
2011/03/11 20:49	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1620 mm	正常復帰		
2011/03/11 20:49	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)		1607 mm	正常復帰		
2011/03/11 20:49	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率		-70.3 mm/min	正常復帰		
2011/03/11 20:50	FB001	M/D-RFP	B	流量調整弁	全閉	ON		
2011/03/11 20:50	FB000	M/D-RFP	A	流量調整弁	全閉	ON		
*2011/03/11 20:50	CA010	S/R弁	D	出口温度	150.8 > 150.0 $^{\circ}C$			
*2011/03/11 20:50	TD052	スラストベアリング油圧低	(EHC)		ON			
2011/03/11 20:51	CA020	S/R弁	P	出口温度	146.9 $^{\circ}C$	正常復帰		
2011/03/11 20:51	CD003	S/R弁	D	動作	OFF			
2011/03/11 20:51	PD738	S/R弁	D	開	閉			
2011/03/11 20:51	CB006	S/R弁	D	動作	OFF			

印字情報スクロール

2011/03/11 20:51	CA070	原子炉	水位	(N/R)	952 mm	正常復帰
* 2011/03/11 20:51	CA070	原子炉	水位	(N/R)	791 < 800 mm	
2011/03/11 20:51	FB001	M/D-RFP B	流量調整弁	全閉	OFF	
2011/03/11 20:51	FB000	M/D-RFP A	流量調整弁	全閉	OFF	
2011/03/11 20:52	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	OFF	
2011/03/11 20:53	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	ON	
* 2011/03/11 20:54	FA173	T/D-RFP A	シール水戻り温度 C側		80.0 > 80.0 °C	
2011/03/11 20:55	CA070	原子炉	水位	(N/R)	816 mm	正常復帰
2011/03/11 20:57	LD043	計装用空気圧縮機 B		運転中	OFF	
* 2011/03/11 20:57	CD013	S/R弁	P	動作	ON	
* 2011/03/11 20:57	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	R L 上限逸脱	
* 2011/03/11 20:57	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1076 > 1029 mm	
* 2011/03/11 20:57	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	判定不能	
* 2011/03/11 20:57	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率		判定不能	
2011/03/11 20:57	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1595 mm	正常復帰
2011/03/11 20:57	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	1577 mm	正常復帰
2011/03/11 20:57	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率		-250.3 mm/min	正常復帰
* 2011/03/11 20:57	CA020	S/R弁	P	出口温度	151.7 > 150.0 °C	
2011/03/11 20:58	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	OFF	
2011/03/11 20:58	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	ON	
2011/03/11 20:59	CD013	S/R弁	P	動作	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 20:59	CA070	原子炉	水位	(N/R)	800 < 800 mm	
2011/03/11 21:00	CA011	S/R弁	E	出口温度	146.5 °C	正常復帰
2011/03/11 21:00	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	OFF	
2011/03/11 21:00	CA191	復水器	A2	導電率	0.148 μS/cm	正常復帰
2011/03/11 21:03	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	ON	
* 2011/03/11 21:05	CD014	S/R弁	Q	動作	ON	
2011/03/11 21:05	CA070	原子炉	水位	(N/R)	816 mm	正常復帰
* 2011/03/11 21:05	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1042 > 1029 mm	
* 2011/03/11 21:05	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	判定不能	
* 2011/03/11 21:05	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率		判定不能	
2011/03/11 21:05	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	1599 mm	正常復帰
2011/03/11 21:05	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率		-96.8 mm/min	正常復帰
2011/03/11 21:05	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1006 mm	正常復帰
* 2011/03/11 21:06	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1035 > 1029 mm	
* 2011/03/11 21:07	CA021	S/R弁	Q	出口温度	156.9 > 150.0 °C	
2011/03/11 21:07	CD014	S/R弁	Q	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 21:07	LD015	T CWポンプ	A	運転中	ON	
* 2011/03/11 21:07	CA070	原子炉	水位	(N/R)	776 < 800 mm	
2011/03/11 21:08	CA009	S/R弁	C	出口温度	146.7 °C	正常復帰
2011/03/11 21:11	LD015	T CWポンプ	A	運転中	OFF	
2011/03/11 21:11	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	OFF	
2011/03/11 21:11	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	ON	
2011/03/11 21:13	FD157	M/D (B)		M/A自動	OFF	
2011/03/11 21:13	CD003	S/R弁	D	動作	ON	
2011/03/11 21:13	PD738	S/R弁	D	開	開	
2011/03/11 21:13	CB006	S/R弁	D	動作	ON	
2011/03/11 21:13	CA010	S/R弁	D	出口温度	146.6 °C	正常復帰
* 2011/03/11 21:13	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1072 > 1029 mm	
2011/03/11 21:13	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1012 mm	正常復帰
* 2011/03/11 21:13	CA010	S/R弁	D	出口温度	156.1 > 150.0 °C	
* 2011/03/11 21:14	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1036 > 1029 mm	
2011/03/11 21:15	CD003	S/R弁	D	動作	OFF	
2011/03/11 21:15	PD738	S/R弁	D	開	閉	
2011/03/11 21:15	CB006	S/R弁	D	動作	OFF	
2011/03/11 21:15	CA070	原子炉	水位	(N/R)	892 mm	正常復帰
* 2011/03/11 21:15	CA070	原子炉	水位	(N/R)	695 < 800 mm	
2011/03/11 21:19	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	OFF	
2011/03/11 21:19	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	ON	
2011/03/11 21:19	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	OFF	

印字情報スクロール

*2011/03/11 21:21	CD000	S/R弁	A	動作	ON		
2011/03/11 21:21	PD735	S/R弁	A	開	開		
2011/03/11 21:21	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1004 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:21	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1042 >	1029 mm	
2011/03/11 21:21	CA070	原子炉	水位	(N/R)	990 mm		正常復帰
2011/03/11 21:21	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	ON		
*2011/03/11 21:22	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1032 >	1029 mm	
*2011/03/11 21:22	CA007	S/R弁	A	出口温度	151.2 >	150.0 °C	
2011/03/11 21:23	CD000	S/R弁	A	動作	OFF	正常復帰	
2011/03/11 21:23	PD735	S/R弁	A	開	閉		
2011/03/11 21:23	CA070	原子炉	水位	(N/R)	804 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:23	CA070	原子炉	水位	(N/R)	646 <	800 mm	
2011/03/11 21:24	FD000	復水器	上部スプレー弁	開	ON		
2011/03/11 21:25	CA020	S/R弁	P	出口温度	146.6 °C		正常復帰
2011/03/11 21:26	FA173	T/D-RFP	Aシール水戻り温度 C側		77.6 °C		正常復帰
2011/03/11 21:27	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	OFF		
2011/03/11 21:27	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	ON		
*2011/03/11 21:29	CD009	S/R弁	K	動作	ON		
2011/03/11 21:29	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1006 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:30	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1039 >	1029 mm	
*2011/03/11 21:30	CA016	S/R弁	K	出口温度	154.5 >	150.0 °C	
2011/03/11 21:31	CD009	S/R弁	K	動作	OFF	正常復帰	
2011/03/11 21:31	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1008 mm		正常復帰
*2011/03/11 21:31	CA070	原子炉	水位	(N/R)	762 <	800 mm	
2011/03/11 21:31	CA021	S/R弁	Q	出口温度	146.8 °C		正常復帰
2011/03/11 21:32	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	OFF		
*2011/03/11 21:32	DA050	D/W		圧力 (N/R)	RL 上限逸脱		
2011/03/11 21:32	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	ON		
2011/03/11 21:36	CD001	S/R弁	B	動作	ON		
2011/03/11 21:36	PD736	S/R弁	B	開	閉		
2011/03/11 21:36	CB004	S/R弁	B	動作	ON		
2011/03/11 21:37	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1004 mm		正常復帰
2011/03/11 21:37	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	OFF		
2011/03/11 21:37	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	ON		
2011/03/11 21:38	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	OFF		
2011/03/11 21:38	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	ON		
*2011/03/11 21:38	CA008	S/R弁	B	出口温度	157.8 >	150.0 °C	
2011/03/11 21:39	CD001	S/R弁	B	動作	OFF		
2011/03/11 21:39	PD736	S/R弁	B	開	閉		
2011/03/11 21:39	CB004	S/R弁	B	動作	OFF		
*2011/03/11 21:39	CA070	原子炉	水位	(N/R)	764 <	800 mm	
2011/03/11 21:39	CA010	S/R弁	D	出口温度	146.4 °C		正常復帰
2011/03/11 21:41	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	OFF		
2011/03/11 21:41	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	ON		
*2011/03/11 21:42	CA160	D/W冷却器	A	出口冷却水温度	60.1 >	60.0 °C	
2011/03/11 21:44	CD001	S/R弁	B	動作	ON		
2011/03/11 21:44	PD736	S/R弁	B	開	閉		
2011/03/11 21:44	CB004	S/R弁	B	動作	ON		
2011/03/11 21:44	CA070	原子炉	水位	(N/R)	883 mm		正常復帰
2011/03/11 21:46	CD001	S/R弁	B	動作	OFF		
2011/03/11 21:46	PD736	S/R弁	B	開	閉		
2011/03/11 21:46	CB004	S/R弁	B	動作	OFF		
*2011/03/11 21:47	CA070	原子炉	水位	(N/R)	640 <	800 mm	
2011/03/11 21:48	CA007	S/R弁	A	出口温度	146.8 °C		正常復帰
2011/03/11 21:49	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	OFF		
2011/03/11 21:49	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	ON		
2011/03/11 21:50	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	OFF		
*2011/03/11 21:50	DA055	S/C		空気温度	49.2 >	49.0 °C	
2011/03/11 21:51	TD105	蒸化器	加熱蒸気圧力調節弁 大弁	閉	ON		
2011/03/11 21:52	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	ON		

印字情報スクロール

*2011/03/11 21:52 CD011 S/R弁

M

動作

ON

2011/03/11 21:52 CA070 原子炉

水位

(N/R)

948 mm

正常復帰

印字情報スクロール 終了

アラーム印字

2011/03/11 21:52	CA070	原子炉	水位	(N/R)	948 mm	正常復帰
* 2011/03/11 21:53	CA070	原子炉	水位	(N/R)	788 < 800 mm	
2011/03/11 21:53	CA016	S/R弁	K	出口温度	146.9 °C	正常復帰
2011/03/11 21:53	CA070	原子炉	水位	(N/R)	820 mm	正常復帰
* 2011/03/11 21:54	LA040	SWポンプ	吐出ヘッダ	圧力	0.11 < 0.11 MPa	
* 2011/03/11 21:54	CA018	S/R弁	M	出口温度	156.6 > 150.0 °C	
2011/03/11 21:54	CD011	S/R弁	M	動作	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 21:54	CA070	原子炉	水位	(N/R)	597 < 800 mm	
* 2011/03/11 21:55	BD443	RCICポンプ復水貯蔵タンク側入口弁	閉	ON		
* 2011/03/11 21:56	BD442	RCICポンプ復水貯蔵タンク側入口弁	開	OFF		
* 2011/03/11 21:56	BD460	RCICポンプ圧力抑制プール側入口弁	開	ON		
* 2011/03/11 21:56	BD461	RCICポンプ圧力抑制プール側入口弁	閉	OFF		
2011/03/11 21:56	LA040	SWポンプ	吐出ヘッダ	圧力	0.12 MPa	正常復帰
2011/03/11 21:58	TD088	グランドシール蒸気圧力調節弁	F006	閉	ON	
2011/03/11 21:59	TD111	蒸化器	入口蒸気圧力制御弁 小弁	閉	ON	
* 2011/03/11 22:00	CD004	S/R弁	E	動作	ON	
2011/03/11 22:00	PD739	S/R弁	E	開	開	
2011/03/11 22:00	CA070	原子炉	水位	(N/R)	922 mm	正常復帰
2011/03/11 22:00	ED092	非常用	D/G 1A	起動失敗	OFF	
2011/03/11 22:00	ED092	非常用	D/G 1A	起動失敗	ON	
* 2011/03/11 22:00	CA070	原子炉	水位	(N/R)	786 < 800 mm	
2011/03/11 22:01	CA070	原子炉	水位	(N/R)	826 mm	正常復帰
* 2011/03/11 22:01	CA011	S/R弁	E	出口温度	152.4 > 150.0 °C	
2011/03/11 22:02	CD004	S/R弁	E	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 22:02	PD739	S/R弁	E	開	閉	
* 2011/03/11 22:02	CA070	原子炉	水位	(N/R)	731 < 800 mm	
2011/03/11 22:05	ED092	非常用	D/G 1A	起動失敗	OFF	
2011/03/11 22:05	ED092	非常用	D/G 1A	起動失敗	ON	
2011/03/11 22:07	ZD890	アラームプリンタ故障		OFF	正常復帰	
* 2011/03/11 22:07	CD013	S/R弁	P	動作	ON	
2011/03/11 22:07	CA070	原子炉	水位	(N/R)	878 mm	正常復帰
* 2011/03/11 22:08	CA070	原子炉	水位	(N/R)	796 < 800 mm	
* 2011/03/11 22:08	CA020	S/R弁	P	出口温度	155.0 > 150.0 °C	
2011/03/11 22:09	CA070	原子炉	水位	(N/R)	856 mm	正常復帰
2011/03/11 22:09	CD013	S/R弁	P	動作	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 22:09	CA070	原子炉	水位	(N/R)	738 < 800 mm	
2011/03/11 22:12	CA008	S/R弁	B	出口温度	146.8 °C	正常復帰
* 2011/03/11 22:13	CC024	PLR-P	入口温度 (T/C)	判定不能		
2011/03/11 22:13	CC024	PLR-P	入口温度 (T/C)	203.7 °C		正常復帰
* 2011/03/11 22:13	CC024	PLR-P	入口温度 (T/C)	判定不能		
2011/03/11 22:13	CC024	PLR-P	入口温度 (T/C)	203.4 °C		正常復帰
* 2011/03/11 22:13	CC024	PLR-P	入口温度 (T/C)	判定不能		
2011/03/11 22:13	CC024	PLR-P	入口温度 (T/C)	203.4 °C		正常復帰
* 2011/03/11 22:13	BC014	PCM X: 炉圧	Y: 炉水温度	判定不能		
* 2011/03/11 22:13	CC024	PLR-P	入口温度 (T/C)	判定不能		
2011/03/11 22:14	CC024	PLR-P	入口温度 (T/C)	203.3 °C		正常復帰
2011/03/11 22:14	BC014	PCM X: 炉圧	Y: 炉水温度	6.2 °C		正常復帰
* 2011/03/11 22:14	CC024	PLR-P	入口温度 (T/C)	判定不能		
* 2011/03/11 22:14	CC025	PLR-P	入口温度変化率	判定不能		
* 2011/03/11 22:14	BC014	PCM X: 炉圧	Y: 炉水温度	判定不能		
2011/03/11 22:14	ED092	非常用	D/G 1A	起動失敗	OFF	
2011/03/11 22:14	ED092	非常用	D/G 1A	起動失敗	ON	
2011/03/11 22:15	CD001	S/R弁	B	動作	ON	
2011/03/11 22:15	PD736	S/R弁	B	開	開	
2011/03/11 22:15	CB004	S/R弁	B	動作	ON	
2011/03/11 22:15	CA070	原子炉	水位	(N/R)	862 mm	正常復帰
* 2011/03/11 22:15	CA070	原子炉	水位	(N/R)	771 < 800 mm	
* 2011/03/11 22:15	CA008	S/R弁	B	出口温度	151.1 > 150.0 °C	
2011/03/11 22:15	PD717	RHRポンプ	A	起動	起動	
2011/03/11 22:15	PD717	RHRポンプ	A	起動	停止	

2011/03/11 22:16	CA070	原子炉	水位	(N/R)	819 mm	正常復帰
2011/03/11 22:16	CA018	S/R弁	M	出口温度	146.7 °C	正常復帰
2011/03/11 22:16	CD001	S/R弁	B	動作	OFF	
2011/03/11 22:16	PD736	S/R弁	B	開	閉	
2011/03/11 22:16	CB004	S/R弁	B	動作	OFF	
* 2011/03/11 22:16	CA070	原子炉	水位	(N/R)	739 < 800 mm	
2011/03/11 22:17	CC024	PLR-P		入口温度 (T/C)	204.8 °C	正常復帰
2011/03/11 22:17	BC014	PCM X : 炉圧		Y : 炉水温度	14.0 °C	正常復帰
2011/03/11 22:17	CC025	PLR-P		入口温度変化率	-0.0 °C/h	正常復帰
* 2011/03/11 22:17	BC014	PCM X : 炉圧		Y : 炉水温度	判定不能	
* 2011/03/11 22:17	CC024	PLR-P		入口温度 (T/C)	判定不能	
2011/03/11 22:17	CC024	PLR-P		入口温度 (T/C)	204.9 °C	正常復帰
* 2011/03/11 22:17	CC024	PLR-P		入口温度 (T/C)	判定不能	
2011/03/11 22:18	BC014	PCM X : 炉圧		Y : 炉水温度	12.0 °C	正常復帰
2011/03/11 22:18	CC024	PLR-P		入口温度 (T/C)	204.3 °C	正常復帰
* 2011/03/11 22:18	BC014	PCM X : 炉圧		Y : 炉水温度	判定不能	
* 2011/03/11 22:18	CC024	PLR-P		入口温度 (T/C)	判定不能	
* 2011/03/11 22:18	CC025	PLR-P		入口温度変化率	判定不能	
2011/03/11 22:19	TD110	蒸化器	入口蒸気圧力制御弁 小弁	開	OFF	
* 2011/03/11 22:22	CD000	S/R弁	A	動作	ON	
2011/03/11 22:22	PD735	S/R弁	A	開	開	
2011/03/11 22:22	CA070	原子炉	水位	(N/R)	862 mm	正常復帰
2011/03/11 22:22	TD104	蒸化器	加熱蒸気圧力調節弁 大弁	開	OFF	
2011/03/11 22:22	TD087	グランドシール蒸気圧力調節弁	F006	開	OFF	
* 2011/03/11 22:22	CA070	原子炉	水位	(N/R)	773 < 800 mm	
* 2011/03/11 22:23	CA007	S/R弁	A	出口温度	156.0 > 150.0 °C	
2011/03/11 22:23	CA070	原子炉	水位	(N/R)	850 mm	正常復帰
2011/03/11 22:23	CD000	S/R弁	A	動作	OFF	正常復帰
2011/03/11 22:23	PD735	S/R弁	A	開	閉	
* 2011/03/11 22:24	CA070	原子炉	水位	(N/R)	712 < 800 mm	
2011/03/11 22:26	CA011	S/R弁	E	出口温度	146.8 °C	正常復帰
2011/03/11 22:27	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	OFF	
2011/03/11 22:27	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	ON	
2011/03/11 22:27	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	OFF	
2011/03/11 22:28	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	ON	
2011/03/11 22:28	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	OFF	
2011/03/11 22:28	ED092	非常用 D/G	1 A	起動失敗	ON	
* 2011/03/11 22:29	CD013	S/R弁	P	動作	ON	
2011/03/11 22:29	CA070	原子炉	水位	(N/R)	846 mm	正常復帰
* 2011/03/11 22:29	CA070	原子炉	水位	(N/R)	754 < 800 mm	
2011/03/11 22:30	CA070	原子炉	水位	(N/R)	841 mm	正常復帰
2011/03/11 22:31	CD013	S/R弁	P	動作	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 22:31	CA070	原子炉	水位	(N/R)	768 < 800 mm	
2011/03/11 22:33	TD052	スラストベアリング油圧低	(EHC)	OFF	正常復帰	
2011/03/11 22:36	PD720	RCIC		起動信号	起動	
* 2011/03/11 22:36	BD454	RCIC	タービン蒸気入口弁	開	ON	
2011/03/11 22:36	BD454	RCIC	タービン蒸気入口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 22:36	BD462	RCIC	潤滑油クーラ入口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 22:36	BD463	RCIC	潤滑油クーラ入口弁	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 22:36	BD441	RCIC	封水ポンプ	運転中	OFF	正常復帰
2011/03/11 22:36	BD442	RCIC	ポンプ復水貯蔵タンク側入口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 22:36	BD443	RCIC	ポンプ復水貯蔵タンク側入口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 22:36	RCIC		状態変化中			
2011/03/11 22:36	BD460	RCIC	ポンプ圧力抑制プール側入口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 22:36	BD461	RCIC	ポンプ圧力抑制プール側入口弁	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 22:36	BD444	RCIC	ポンプ 出口弁	開	ON	
2011/03/11 22:36	PD750	RCIC	注入弁	開	開	
2011/03/11 22:36	ZD924	計算機待機監視	RCIC系待機不全		OFF	
* 2011/03/11 22:36	BD480	RCIC作動	主/RFPタービントリップ		ON	
2011/03/11 22:36	BD458	RCICポンプ	最小流量バイパス弁	開	ON	

アラーム印字

2011/03/11 22:36	BD459	RCICポンプ	最小流量バイパス弁	閉	OFF	
2011/03/11 22:36	BD455	RCIC	タービン蒸気入口弁	閉	OFF	
2011/03/11 22:36	BD459	RCICポンプ	最小流量バイパス弁	閉	ON	
2011/03/11 22:36	BD445	RCICポンプ	出口弁	閉	OFF	
2011/03/11 22:36	BD458	RCICポンプ	最小流量バイパス弁	開	OFF	
2011/03/11 22:36	CA070	原子炉	水位	(N/R)	836 mm	正常復帰
* 2011/03/11 22:37	BA046	RCICポンプ	流量	RL上限逸脱		
2011/03/11 22:37	BA047	RCICポンプ	吐出圧力	3.64 MPa		正常復帰
* 2011/03/11 22:37	BD460	RCICポンプ	圧力抑制プール側入口弁	開	ON	
* 2011/03/11 22:37	BD442	RCICポンプ	復水貯蔵タンク側入口弁	開	OFF	
* 2011/03/11 22:37	BD443	RCICポンプ	復水貯蔵タンク側入口弁	閉	ON	
* 2011/03/11 22:37	BD461	RCICポンプ	圧力抑制プール側入口弁	閉	OFF	
2011/03/11 22:37	RCIC	運転逸脱				
* 2011/03/11 22:37	CA070	原子炉	水位	(N/R)	769 < 800 mm	
2011/03/11 22:37	BA046	RCICポンプ	流量	54.2 m ³ /h		正常復帰
* 2011/03/11 22:38	BA046	RCICポンプ	流量	38.7 < 39.2 m ³ /h		
* 2011/03/11 22:39	FA038	復水器過器	出口導電率	0.100 > 0.100 μS/cm		
2011/03/11 22:39	CA070	原子炉	水位	(N/R)	819 mm	正常復帰
2011/03/11 22:39	BA046	RCICポンプ	流量	41.1 m ³ /h		正常復帰
* 2011/03/11 22:40	BD096	RHR	注入弁 B MO-F006B	開	ON	
* 2011/03/11 22:40	BD097	RHR	注入弁 B MO-F006B	閉	OFF	
2011/03/11 22:40	BD097	RHR	注入弁 B MO-F006B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 22:40	BD096	RHR	注入弁 B MO-F006B	開	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 22:41	BA046	RCICポンプ	流量	39.1 < 39.2 m ³ /h		
2011/03/11 22:41	CA008	S/R弁	B	出口温度	146.7 °C	正常復帰
* 2011/03/11 22:42	CA070	原子炉	水位	(N/R)	1034 > 1029 mm	
2011/03/11 22:43	PD717	RHRポンプ	A	起動	起動	
2011/03/11 22:43	PD717	RHRポンプ	A	起動	停止	
* 2011/03/11 22:43	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	判定不能		
* 2011/03/11 22:43	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B RL上限逸脱		
* 2011/03/11 22:43	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)	判定不能		
* 2011/03/11 22:44	CD013	S/R弁	P	動作	ON	
2011/03/11 22:44	PD720	RCIC	起動信号	停止		
2011/03/11 22:44	PD722	RCIC	止め弁	閉	閉	
* 2011/03/11 22:44	BD455	RCIC	タービン蒸気入口弁	閉	ON	
* 2011/03/11 22:44	RCIC	不待機				
* 2011/03/11 22:44	BD445	RCICポンプ	出口弁	閉	ON	
* 2011/03/11 22:44	BD467	RCIC	タービントリップ絞り弁	閉	ON	
2011/03/11 22:44	BD458	RCICポンプ	最小流量バイパス弁	開	ON	
* 2011/03/11 22:44	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)		ON	
2011/03/11 22:44	ZD924	計算機待機監視	RCIC系待機不全		ON	
2011/03/11 22:44	BD459	RCICポンプ	最小流量バイパス弁	閉	OFF	
2011/03/11 22:44	BD459	RCICポンプ	最小流量バイパス弁	閉	ON	
2011/03/11 22:44	BD480	RCIC作動	主/RFPタービントリップ	OFF		正常復帰
* 2011/03/11 22:44	BD454	RCIC	タービン蒸気入口弁	開	OFF	
* 2011/03/11 22:44	BD466	RCIC	タービントリップ絞り弁	開	OFF	
2011/03/11 22:44	BD454	RCIC	タービン蒸気入口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 22:44	BD455	RCIC	タービン蒸気入口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 22:44	BD445	RCICポンプ	出口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 22:44	BD460	RCICポンプ	圧力抑制プール側入口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 22:44	BD442	RCICポンプ	復水貯蔵タンク側入口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 22:44	BD443	RCICポンプ	復水貯蔵タンク側入口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 22:44	BD461	RCICポンプ	圧力抑制プール側入口弁	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 22:44	BD458	RCICポンプ	最小流量バイパス弁	開	OFF	
2011/03/11 22:44	BD466	RCIC	タービントリップ絞り弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 22:44	BD444	RCICポンプ	出口弁	開	OFF	
2011/03/11 22:44	PD750	RCIC	注入弁	開	閉	
2011/03/11 22:44	PD722	RCIC	止め弁	閉	開	
2011/03/11 22:44	BD467	RCIC	タービントリップ絞り弁	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 22:44	RCIC	状態変化中				

アラーム印字

2011/03/11 22:44	ZD924	計算機待機監視	RCIC系待機不全	OFF		
* 2011/03/11 22:44	BA047	RCICポンプ	吐出圧力	0.32 <	0.88 MPa	
* 2011/03/11 22:44	BD462	RCIC	潤滑油クーラ入口弁 開	ON		
* 2011/03/11 22:44	BD463	RCIC	潤滑油クーラ入口弁 閉	OFF		
* 2011/03/11 22:44	BD441	RCIC	封水ポンプ 運転中	OFF		
* 2011/03/11 22:44	BD442	RCICポンプ復水貯蔵タンク側入口弁	開	OFF		
* 2011/03/11 22:44	BD443	RCICポンプ復水貯蔵タンク側入口弁	閉	ON		
* 2011/03/11 22:44	BD460	RCICポンプ圧力抑制プール側入口弁	開	ON		
* 2011/03/11 22:44	BD461	RCICポンプ圧力抑制プール側入口弁	閉	OFF		
* 2011/03/11 22:44	RCIC	不待機				
2011/03/11 22:44	ZD924	計算機待機監視	RCIC系待機不全	ON		
2011/03/11 22:46	CD292	原子炉	水位 高 (L-8)	OFF	正常復帰	
2011/03/11 22:47	CC024	PLR-P	入口温度 (T/C)	205.9 °C		正常復帰
2011/03/11 22:47	BC014	PCM X: 炉圧	Y: 炉水温度	19.2 °C		正常復帰
2011/03/11 22:47	CC025	PLR-P	入口温度変化率	-0.0 °C/h		正常復帰
* 2011/03/11 22:48	TD052	スラストベアリング油圧低	(EHC)	ON		
2011/03/11 22:48	CA073	原子炉	水位 (W/R) B	1604 mm		正常復帰
2011/03/11 22:48	CC042	原子炉	水位 (W/R) (PBV)	1590 mm		正常復帰
2011/03/11 22:48	CC060	原子炉	水位 (W/R) (SPDS) 変化率	10.7 mm/min		正常復帰
2011/03/11 22:49	ED092	非常用 D/G	1 A 起動失敗	OFF		
2011/03/11 22:49	ED092	非常用 D/G	1 A 起動失敗	ON		
2011/03/11 22:49	ED092	非常用 D/G	1 A 起動失敗	OFF		
2011/03/11 22:49	CA007	S/R弁	A 出口温度	146.6 °C		正常復帰
2011/03/11 22:50	CA070	原子炉	水位 (N/R)	1009 mm		正常復帰
2011/03/11 22:51	ED092	非常用 D/G	1 A 起動失敗	ON		
* 2011/03/11 22:53	CA070	原子炉	水位 (N/R)	797 <	800 mm	
2011/03/11 22:53	FD156	M/D-RFP B	最小流量弁 開	ON		
2011/03/11 22:54	ED092	非常用 D/G	1 A 起動失敗	OFF		
2011/03/11 22:54	ED092	非常用 D/G	1 A 起動失敗	ON		
2011/03/11 22:54	ED092	非常用 D/G	1 A 起動失敗	OFF		
* 2011/03/11 22:55	CC025	PLR-P	入口温度変化率	-59.4 <	-55.0 °C/h	
2011/03/11 22:57	ED092	非常用 D/G	1 A 起動失敗	ON		
* 2011/03/11 23:00	CD290	原子炉	水位 低 B1	ON		
* 2011/03/11 23:00	CD291	原子炉	水位 低 B2	ON		
2011/03/11 23:00	CD291	原子炉	水位 低 B2	OFF	正常復帰	
* 2011/03/11 23:00	CD291	原子炉	水位 低 B2	ON		
2011/03/11 23:00	CD291	原子炉	水位 低 B2	OFF	正常復帰	
* 2011/03/11 23:00	CD291	原子炉	水位 低 B2	ON		
2011/03/11 23:00	CD291	原子炉	水位 低 B2	OFF	正常復帰	
* 2011/03/11 23:00	CD291	原子炉	水位 低 B2	ON		
* 2011/03/11 23:04	LA040	SWポンプ	吐出ヘッド 圧力	0.11 <	0.11 MPa	
2011/03/11 23:04	ED092	非常用 D/G	1 A 起動失敗	OFF		
2011/03/11 23:04	ED092	非常用 D/G	1 A 起動失敗	ON		
* 2011/03/11 23:05	BD096	RHR 注入弁 B	MO-F006B 開	ON		
2011/03/11 23:05	BD670	RHRテスト可能逆止弁	F007B 全閉	OFF		
2011/03/11 23:05	BD670	RHRテスト可能逆止弁	F007B 全閉	ON		
2011/03/11 23:05	LA040	SWポンプ	吐出ヘッド 圧力	0.12 MPa		正常復帰
2011/03/11 23:05	CC025	PLR-P	入口温度変化率	-51.6 °C/h		正常復帰
2011/03/11 23:05	BD096	RHR 注入弁 B	MO-F006B 開	OFF	正常復帰	
2011/03/11 23:08	PD717	RHRポンプ A	起動	起動		
2011/03/11 23:08	PD717	RHRポンプ A	起動	停止		
2011/03/11 23:09	ED092	非常用 D/G	1 A 起動失敗	OFF		
2011/03/11 23:09	ED092	非常用 D/G	1 A 起動失敗	ON		
* 2011/03/11 23:09	LA040	SWポンプ	吐出ヘッド 圧力	0.11 <	0.11 MPa	
2011/03/11 23:09	LA040	SWポンプ	吐出ヘッド 圧力	0.12 MPa		正常復帰
* 2011/03/11 23:10	LA040	SWポンプ	吐出ヘッド 圧力	0.11 <	0.11 MPa	
* 2011/03/11 23:11	BD096	RHR 注入弁 B	MO-F006B 開	ON		
2011/03/11 23:11	LA040	SWポンプ	吐出ヘッド 圧力	0.12 MPa		正常復帰
2011/03/11 23:12	BD096	RHR 注入弁 B	MO-F006B 開	OFF	正常復帰	
2011/03/11 23:12	CD013	S/R弁	P 動作	OFF	正常復帰	

アラーム印字

2011/03/11 23:12	PD720	RCIC	起動信号	起動	
* 2011/03/11 23:12	BD454	RCIC	タービン蒸気入口弁 開	ON	
2011/03/11 23:12	BD454	RCIC	タービン蒸気入口弁 開	ON	正常復帰
2011/03/11 23:12	BD462	RCIC	潤滑油クーラ入口弁 開	ON	正常復帰
2011/03/11 23:12	BD463	RCIC	潤滑油クーラ入口弁 閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:12	BD441	RCIC	封水ポンプ 運転中	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:12	BD442	RCIC	ポンプ復水貯蔵タンク側入口弁 開	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:12	BD443	RCIC	ポンプ復水貯蔵タンク側入口弁 閉	ON	正常復帰
2011/03/11 23:12	BD460	RCIC	ポンプ圧力抑制プール側入口弁 開	ON	正常復帰
2011/03/11 23:12	BD461	RCIC	ポンプ圧力抑制プール側入口弁 閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:12	RCIC	状態変化中			
2011/03/11 23:12	PD750	RCIC	注入弁 開	開	
2011/03/11 23:12	BD444	RCIC	ポンプ 出口弁 開	ON	
2011/03/11 23:12	ZD924	計算機待機監視	RCIC系待機不全	OFF	
* 2011/03/11 23:12	BD480	RCIC	作動 主/RFPタービントリップ	ON	
2011/03/11 23:12	BD458	RCIC	ポンプ 最小流量バイパス弁 開	ON	
2011/03/11 23:12	BD459	RCIC	ポンプ 最小流量バイパス弁 閉	OFF	
2011/03/11 23:12	BD455	RCIC	タービン蒸気入口弁 閉	OFF	
2011/03/11 23:12	BD459	RCIC	ポンプ 最小流量バイパス弁 閉	ON	
2011/03/11 23:12	BD445	RCIC	ポンプ 出口弁 閉	OFF	
2011/03/11 23:12	BD458	RCIC	ポンプ 最小流量バイパス弁 開	OFF	
* 2011/03/11 23:13	BD460	RCIC	ポンプ圧力抑制プール側入口弁 開	ON	
* 2011/03/11 23:13	BD442	RCIC	ポンプ復水貯蔵タンク側入口弁 開	OFF	
* 2011/03/11 23:13	BD443	RCIC	ポンプ復水貯蔵タンク側入口弁 閉	ON	
* 2011/03/11 23:13	BD461	RCIC	ポンプ圧力抑制プール側入口弁 閉	OFF	
2011/03/11 23:13	RCIC	運転逸脱			
* 2011/03/11 23:13	BA046	RCIC	ポンプ 流量 RL上限逸脱		
2011/03/11 23:13	BA047	RCIC	ポンプ 吐出圧力 2.07 MPa		正常復帰
* 2011/03/11 23:13	LA040	SW	ポンプ 吐出ヘッド 圧力 0.11 < 0.11 MPa		
2011/03/11 23:13	BA046	RCIC	ポンプ 流量 90.6 m ³ /h		正常復帰
2011/03/11 23:14	ED092	非常用	D/G 1A 起動失敗	OFF	
2011/03/11 23:14	ED092	非常用	D/G 1A 起動失敗	ON	
2011/03/11 23:17	ED092	非常用	D/G 1A 起動失敗	OFF	
2011/03/11 23:17	ED092	非常用	D/G 1A 起動失敗	ON	
2011/03/11 23:18	CD290	原子炉	水位 低 B1	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:18	CD291	原子炉	水位 低 B2	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 23:18	CD004	S/R	弁 E 動作	ON	
2011/03/11 23:18	PD739	S/R	弁 E 開	開	
* 2011/03/11 23:20	CA011	S/R	弁 E 出口温度 151.0 > 150.0 °C		
2011/03/11 23:20	PD722	RCIC	止め弁 閉	閉	
* 2011/03/11 23:20	BD445	RCIC	ポンプ 出口弁 閉	ON	
2011/03/11 23:20	BD458	RCIC	ポンプ 最小流量バイパス弁 開	ON	
2011/03/11 23:20	CA070	原子炉	水位 (N/R) 828 mm		正常復帰
2011/03/11 23:20	BD459	RCIC	ポンプ 最小流量バイパス弁 閉	OFF	
* 2011/03/11 23:20	BA046	RCIC	ポンプ 流量 0.0 < 39.2 m ³ /h		
* 2011/03/11 23:20	BA047	RCIC	ポンプ 吐出圧力 0.27 < 0.88 MPa		
* 2011/03/11 23:20	CA070	原子炉	水位 (N/R) 712 < 800 mm		
2011/03/11 23:20	BD459	RCIC	ポンプ 最小流量バイパス弁 閉	ON	
2011/03/11 23:20	BD480	RCIC	作動 主/RFPタービントリップ	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:20	BD458	RCIC	ポンプ 最小流量バイパス弁 開	OFF	
* 2011/03/11 23:20	BD444	RCIC	ポンプ 出口弁 開	OFF	
2011/03/11 23:20	PD750	RCIC	注入弁 開	閉	
* 2011/03/11 23:21	BD455	RCIC	タービン蒸気入口弁 閉	ON	
* 2011/03/11 23:21	BD454	RCIC	タービン蒸気入口弁 開	OFF	
2011/03/11 23:21	BD454	RCIC	タービン蒸気入口弁 開	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:21	BD455	RCIC	タービン蒸気入口弁 閉	ON	正常復帰
2011/03/11 23:21	BD444	RCIC	ポンプ 出口弁 開	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:21	BD445	RCIC	ポンプ 出口弁 閉	ON	正常復帰
2011/03/11 23:21	BD460	RCIC	ポンプ圧力抑制プール側入口弁 開	ON	正常復帰
2011/03/11 23:21	BD442	RCIC	ポンプ復水貯蔵タンク側入口弁 開	OFF	正常復帰

アラーム印字

2011/03/11 23:21	BD443	RCICポンプ復水貯蔵タンク側入口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 23:21	RCIC	状態変化中			
2011/03/11 23:21	BD461	RCICポンプ圧力抑制プール側入口弁	閉	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 23:21	RCIC	不待機			
* 2011/03/11 23:21	BD467	RCIC タービントリップ絞り弁	閉	ON	
2011/03/11 23:21	ZD924	計算機待機監視 RCIC系待機不全		ON	
* 2011/03/11 23:21	BD466	RCIC タービントリップ絞り弁	開	OFF	
2011/03/11 23:21	BD466	RCIC タービントリップ絞り弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 23:21	PD722	RCIC 止め弁	閉	閉	
2011/03/11 23:21	BD454	RCIC タービン蒸気入口弁	開	ON	
2011/03/11 23:21	BD444	RCICポンプ 出口弁	開	ON	
2011/03/11 23:21	PD750	RCIC 注入弁	開	開	
* 2011/03/11 23:21	BD480	RCIC作動 主/RFPタービントリップ		ON	
2011/03/11 23:21	BD467	RCIC タービントリップ絞り弁	閉	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:21	RCIC	状態変化中			
2011/03/11 23:21	ZD924	計算機待機監視 RCIC系待機不全		OFF	
2011/03/11 23:21	BD458	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	開	ON	
2011/03/11 23:22	BD455	RCIC タービン蒸気入口弁	閉	OFF	
2011/03/11 23:22	BD459	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	閉	OFF	
* 2011/03/11 23:22	CA073	原子炉 水位 (W/R) B RL上限逸脱			
2011/03/11 23:22	CA070	原子炉 水位 (N/R) 880 mm			正常復帰
2011/03/11 23:22	BD445	RCICポンプ 出口弁	閉	OFF	
2011/03/11 23:22	BD459	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	閉	ON	
* 2011/03/11 23:22	CC042	原子炉 水位 (W/R) (PBV) 判定不能			
* 2011/03/11 23:22	CC060	原子炉 水位 (W/R) (SPDS) 変化率 判定不能			
2011/03/11 23:22	BD458	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	開	OFF	
* 2011/03/11 23:22	BA046	RCICポンプ 流量 RL上限逸脱			
2011/03/11 23:22	BA047	RCICポンプ 吐出圧力 1.91 MPa			正常復帰
* 2011/03/11 23:22	CA070	原子炉 水位 (N/R) 1033 > 1029 mm			
* 2011/03/11 23:22	BD460	RCICポンプ圧力抑制プール側入口弁	開	ON	
* 2011/03/11 23:22	BD442	RCICポンプ復水貯蔵タンク側入口弁	開	OFF	
* 2011/03/11 23:22	BD443	RCICポンプ復水貯蔵タンク側入口弁	閉	ON	
* 2011/03/11 23:22	BD461	RCICポンプ圧力抑制プール側入口弁	閉	OFF	
2011/03/11 23:22	RCIC	運転逸脱			
2011/03/11 23:22	ED092	非常用 D/G 1A 起動失敗		OFF	
2011/03/11 23:22	PD720	RCIC 起動信号		停止	
2011/03/11 23:22	ED092	非常用 D/G 1A 起動失敗		ON	
2011/03/11 23:23	PD722	RCIC 止め弁	閉	閉	
* 2011/03/11 23:23	BD445	RCICポンプ 出口弁	閉	ON	
2011/03/11 23:23	BA046	RCICポンプ 流量 61.2 m ³ /h			正常復帰
2011/03/11 23:23	BD458	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	開	ON	
2011/03/11 23:23	BD459	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	閉	OFF	
2011/03/11 23:23	CA070	原子炉 水位 (N/R) 969 mm			正常復帰
2011/03/11 23:23	BD459	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	閉	ON	
2011/03/11 23:23	BD480	RCIC作動 主/RFPタービントリップ		OFF	正常復帰
2011/03/11 23:23	PD750	RCIC 注入弁	開	閉	
* 2011/03/11 23:23	BD444	RCICポンプ 出口弁	開	OFF	
2011/03/11 23:23	BD458	RCICポンプ 最小流量バイパス弁	開	OFF	
* 2011/03/11 23:23	BD455	RCIC タービン蒸気入口弁	閉	ON	
* 2011/03/11 23:23	BA046	RCICポンプ 流量 0.0 < 39.2 m ³ /h			
* 2011/03/11 23:23	BA047	RCICポンプ 吐出圧力 0.32 < 0.88 MPa			
* 2011/03/11 23:23	BD454	RCIC タービン蒸気入口弁	開	OFF	
2011/03/11 23:23	BD454	RCIC タービン蒸気入口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:23	BD455	RCIC タービン蒸気入口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 23:23	BD444	RCICポンプ 出口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:23	BD445	RCICポンプ 出口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 23:23	BD460	RCICポンプ圧力抑制プール側入口弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 23:23	BD442	RCICポンプ復水貯蔵タンク側入口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:23	BD443	RCICポンプ復水貯蔵タンク側入口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 23:23	RCIC	状態変化中			

アラーム印字

2011/03/11 23:23	BD461	RCICポンプ圧力抑制プール側入口弁	閉	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 23:23	BD467	RCIC タービントリップ絞り弁	閉	ON	
* 2011/03/11 23:23	RCIC	不待機			
2011/03/11 23:23	ZD924	計算機待機監視 RCIC系待機不全		ON	
* 2011/03/11 23:24	BD466	RCIC タービントリップ絞り弁	開	OFF	
2011/03/11 23:24	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	OFF	
2011/03/11 23:24	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	ON	
2011/03/11 23:24	BD466	RCIC タービントリップ絞り弁	開	ON	正常復帰
2011/03/11 23:24	PD722	RCIC	止め弁 閉	開	
* 2011/03/11 23:24	BD462	RCIC 潤滑油クーラ入口弁	開	ON	
* 2011/03/11 23:24	BD463	RCIC 潤滑油クーラ入口弁	閉	OFF	
* 2011/03/11 23:24	BD441	RCIC 封水ポンプ	運転中	OFF	
* 2011/03/11 23:24	BD442	RCICポンプ復水貯蔵タンク側入口弁	開	OFF	
* 2011/03/11 23:24	BD443	RCICポンプ復水貯蔵タンク側入口弁	閉	ON	
* 2011/03/11 23:24	BD460	RCICポンプ圧力抑制プール側入口弁	開	ON	
* 2011/03/11 23:24	BD461	RCICポンプ圧力抑制プール側入口弁	閉	OFF	
2011/03/11 23:24	BD467	RCIC タービントリップ絞り弁	閉	OFF	正常復帰
* 2011/03/11 23:24	BD096	RHR 注入弁 B MO-F006B	開	ON	
* 2011/03/11 23:25	BD097	RHR 注入弁 B MO-F006B	閉	OFF	
2011/03/11 23:25	BD097	RHR 注入弁 B MO-F006B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 23:25	BD096	RHR 注入弁 B MO-F006B	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:27	CC042	原子炉 水位 (W/R) (PBV)		1632 mm	正常復帰
2011/03/11 23:27	CC060	原子炉 水位 (W/R) (SPDS) 変化率		-0.0 mm/min	正常復帰
2011/03/11 23:27	CA073	原子炉 水位 (W/R)	B	1632 mm	正常復帰
* 2011/03/11 23:27	CA073	原子炉 水位 (W/R)	B	R L 上限逸脱	
2011/03/11 23:27	CA073	原子炉 水位 (W/R)	B	1632 mm	正常復帰
* 2011/03/11 23:27	CC025	PLR-P	入口温度変化率	-57.3 < -55.0 °C/h	
2011/03/11 23:28	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	OFF	
2011/03/11 23:28	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	ON	
* 2011/03/11 23:29	BD096	RHR 注入弁 B MO-F006B	開	ON	
* 2011/03/11 23:29	CA070	原子炉 水位 (N/R)		800 < 800 mm	
2011/03/11 23:29	CC025	PLR-P	入口温度変化率	-46.6 °C/h	正常復帰
* 2011/03/11 23:30	BD097	RHR 注入弁 B MO-F006B	閉	OFF	
2011/03/11 23:31	BD097	RHR 注入弁 B MO-F006B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 23:31	BD096	RHR 注入弁 B MO-F006B	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:31	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	OFF	
2011/03/11 23:32	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	ON	
2011/03/11 23:33	CA020	S/R弁 P	出口温度	146.8 °C	正常復帰
2011/03/11 23:34	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	OFF	
2011/03/11 23:35	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	ON	
2011/03/11 23:35	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	OFF	
2011/03/11 23:36	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	ON	
2011/03/11 23:36	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	OFF	
2011/03/11 23:37	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	ON	
2011/03/11 23:37	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	OFF	
2011/03/11 23:38	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	ON	
2011/03/11 23:38	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	OFF	
2011/03/11 23:38	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	ON	
2011/03/11 23:38	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	OFF	
2011/03/11 23:39	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	ON	
2011/03/11 23:39	ED092	非常用 D/G 1A	起動失敗	OFF	
* 2011/03/11 23:42	BD096	RHR 注入弁 B MO-F006B	開	ON	
* 2011/03/11 23:42	BD097	RHR 注入弁 B MO-F006B	閉	OFF	
2011/03/11 23:44	FD051	HPCP A	起動条件成立	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:44	FD070	HPCP A	入口弁 開	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:44	FD071	HPCP A	入口弁 閉	ON	正常復帰
2011/03/11 23:44	FD072	HPCP A	出口弁 開	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:44	FD073	HPCP A	出口弁 閉	ON	正常復帰
2011/03/11 23:44	FD057	HPCP B	起動条件成立	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:44	FD074	HPCP B	入口弁 開	OFF	正常復帰

アラーム印字

2011/03/11 23:44	FD075	HPCP	B	入口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 23:44	FD076	HPCP	B	出口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:44	FD077	HPCP	B	出口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 23:44	FD063	HPCP C		起動条件成立		OFF	正常復帰
2011/03/11 23:44	FD078	HPCP	C	入口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:44	FD079	HPCP	C	入口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 23:44	FD080	HPCP	C	出口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:44	FD081	HPCP	C	出口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 23:44	FD053	HPCP A		操作スイッチ自動+切残		OFF	正常復帰
2011/03/11 23:44	FD059	HPCP B		操作スイッチ自動+切残		OFF	正常復帰
2011/03/11 23:44	FD065	HPCP C		操作スイッチ自動+切残		OFF	正常復帰
2011/03/11 23:45	BD097	RHR 注入弁	B	MO-F006B	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 23:45	BD096	RHR 注入弁	B	MO-F006B	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:45	ED092	非常用 D/G	1A	起動失敗		ON	
2011/03/11 23:45	PD739	S/R弁	E		開	閉	
2011/03/11 23:45	CD004	S/R弁	E	動作		OFF	正常復帰
* 2011/03/11 23:45	FD051	HPCP A		起動条件成立		OFF	
* 2011/03/11 23:45	FD070	HPCP	A	入口弁	開	OFF	
* 2011/03/11 23:45	FD071	HPCP	A	入口弁	閉	ON	
* 2011/03/11 23:45	FD072	HPCP	A	出口弁	開	OFF	
* 2011/03/11 23:45	FD073	HPCP	A	出口弁	閉	ON	
* 2011/03/11 23:45	FD057	HPCP B		起動条件成立		OFF	
* 2011/03/11 23:45	FD074	HPCP	B	入口弁	開	OFF	
* 2011/03/11 23:45	FD075	HPCP	B	入口弁	閉	ON	
* 2011/03/11 23:45	FD076	HPCP	B	出口弁	開	OFF	
* 2011/03/11 23:45	FD077	HPCP	B	出口弁	閉	ON	
* 2011/03/11 23:45	FD063	HPCP C		起動条件成立		OFF	
* 2011/03/11 23:45	FD078	HPCP	C	入口弁	開	OFF	
* 2011/03/11 23:45	FD079	HPCP	C	入口弁	閉	ON	
* 2011/03/11 23:45	FD080	HPCP	C	出口弁	開	OFF	
* 2011/03/11 23:45	FD081	HPCP	C	出口弁	閉	ON	
* 2011/03/11 23:46	FD053	HPCP A		操作スイッチ自動+切残		OFF	
* 2011/03/11 23:46		HPCP A		不待機			
* 2011/03/11 23:46	FD059	HPCP B		操作スイッチ自動+切残		OFF	
* 2011/03/11 23:46		HPCP B		不待機			
* 2011/03/11 23:46	FD065	HPCP C		操作スイッチ自動+切残		OFF	
* 2011/03/11 23:46		HPCP C		不待機			
2011/03/11 23:46	ED092	非常用 D/G	1A	起動失敗		OFF	
2011/03/11 23:46	ED092	非常用 D/G	1A	起動失敗		ON	
2011/03/11 23:46	ED092	非常用 D/G	1A	起動失敗		OFF	
* 2011/03/11 23:47	CD004	S/R弁	E	動作		ON	
2011/03/11 23:47	PD739	S/R弁	E		開	開	
* 2011/03/11 23:47	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	判定不能		
* 2011/03/11 23:47	CC060	原子炉	水位 (W/R)	(SPDS) 変化率	判定不能		
* 2011/03/11 23:47	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B R L 上限逸脱			
2011/03/11 23:47	CA070	原子炉	水位	(N/R)	863 mm		正常復帰
2011/03/11 23:47	CA073	原子炉	水位 (W/R)	B	1578 mm		正常復帰
* 2011/03/11 23:47	CA070	原子炉	水位	(N/R)	783 < 800 mm		
2011/03/11 23:47	ED092	非常用 D/G	1A	起動失敗		ON	
2011/03/11 23:47	CC042	原子炉	水位 (W/R)	(PBV)	1548 mm		正常復帰
2011/03/11 23:47	CC060	原子炉	水位 (W/R)	(SPDS) 変化率	-416.2 mm/min		正常復帰
2011/03/11 23:47	ED092	非常用 D/G	1A	起動失敗		OFF	
2011/03/11 23:48	ED092	非常用 D/G	1A	起動失敗		ON	
2011/03/11 23:48	ED092	非常用 D/G	1A	起動失敗		OFF	
2011/03/11 23:50	FD051	HPCP A		起動条件成立		OFF	正常復帰
2011/03/11 23:50	FD070	HPCP	A	入口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:50	FD071	HPCP	A	入口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 23:50	FD072	HPCP	A	出口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:50	FD073	HPCP	A	出口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 23:50	FD057	HPCP B		起動条件成立		OFF	正常復帰

アラーム印字

2011/03/11 23:50	FD074	HPCP	B	入口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:50	FD075	HPCP	B	入口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 23:50	FD076	HPCP	B	出口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:50	FD077	HPCP	B	出口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 23:50	FD063	HPCP	C	起動条件成立		OFF	正常復帰
2011/03/11 23:50	FD078	HPCP	C	入口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:50	FD079	HPCP	C	入口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 23:50	FD080	HPCP	C	出口弁	開	OFF	正常復帰
2011/03/11 23:50	FD081	HPCP	C	出口弁	閉	ON	正常復帰
2011/03/11 23:50	FD053	HPCP	A	操作スイッチ自動+切残		OFF	正常復帰
2011/03/11 23:50	FD059	HPCP	B	操作スイッチ自動+切残		OFF	正常復帰
2011/03/11 23:50	FD065	HPCP	C	操作スイッチ自動+切残		OFF	正常復帰
2011/03/11 23:51	ED092	非常用	D/G	1A	起動失敗	ON	
2011/03/11 23:51	ED092	非常用	D/G	1A	起動失敗	OFF	
2011/03/11 23:52	ED092	非常用	D/G	1A	起動失敗	ON	
2011/03/11 23:52	ED092	非常用	D/G	1A	起動失敗	OFF	
* 2011/03/11 23:58	BD096	RHR	注入弁	B	MO-F006B	開	ON
* 2011/03/11 23:58	BD097	RHR	注入弁	B	MO-F006B	閉	OFF